

Картплоттер EXCALIBUR 7 Plus EXCALIBUR 7 Color



Руководство пользователя

FORDEWIND REGATTA

ООО «Фордевинд-Регата», 197110, Санкт-Петербург, Левашовский пр. 15А, тел.: (812) 655 59 15, office@fordewind-regatta.ru www.fordewind-regatta.ru

Внимание!

Несмотря на высокую точность и надежность, электронные карты не могут служить заменой официальных изданий бумажных изданий, которые всегда должны оставаться главным средством навигации. Поэтому для обеспечения максимальной безопасности плавания помимо прибора обязательно берите с собой бумажные карты.

Кроме того, выполняйте следующие правила:

- Перед началом работы внимательно прочтите настоящее Руководство.
- Корпус прибора не является водонепроницаемым, поэтому следите за тем, чтобы на него не попадала вода. Гарантийные обязательства не распространяются на поломки прибора, связанные с попаданием воды внутрь корпуса.
- Неправильная полярность подключения источника питания приведет к серьезной поломке. Этот случай также не покрывается гарантийными обязательствами.
- Внутри картплоттера имеются участки с высоким напряжением. Ремонт устройства может выполняться только квалифицированным персоналом.
- Не оставляйте прибор на открытом солнце, так как это может привести к сокращению срока службы дисплея. Данное ограничение связано с особенностями современной технологии производства жидкокристаллических дисплеев. Сильный перегрев экрана может также привести к нарушению контактов и потемнению изображения. При понижении температуры рабочие характеристики дисплея восстанавливаются.
- Картриджи С-МАР Вы можете приобрести на фирме Фордевинд-Регата.
- Производитель прибора и фирма Фордевинд-Регата не несут ответственности за ошибки, которые по случайности могут оказаться в данном Руководстве, а также за возможный связанный с ними ущерб.

Содержание

Зведение	5
.1. Назначение	5
.2. Органы управления	5
.3. Просмотр технической информации	5
Теред началом работы	6
.1. Клавиатура	6
.2. Включение и выключение картплоттера	7
2.2.1. Включение питания	7
2.2.2. Выключение питания	8
.3. Регулировка яркости подсветки клавиатуры и изображения	8
.4. Выбор языка	8
.5. Настройка порта обмена данными	8
2.5.1. Подключение NMEA-0183 устройств через гнездо POWER & I/O	8
2.5.2. Подключение NMEA-0183 устройств через гнездо GPS	8

2.6. Работа с картриджами	
2.6.1. Установка картриджа	
2.6.2. Извлечение картриджа	
3 Ллд нацинающих	10
	IV
3.1. Режимы представления информации на экране	
3.1.1. Карта и данные	
3.1.2. График глубины	
3.1.3. Информация о GPS-спутниках	
3.1.4. Цифровой режим просмотра навигационных данных	
3.1.5. Графический режим просмотра навигационных данных	
3.2. Функция A-B-C-D	
3.2.1. Ввод точек A, B, C и D	
3.2.2. Удаление точек А, В, С и D	
3.2.3. Навигация по точкам А, В, С и D	
3.3. Ориентация карты	
	12
2.4.1. De село в пункт назначения	
3.4.1. Расстояние и пеленг до цели	
3.4.2. Расчетное время в пути	
3.4.3. удаление цели	
3.5. Просмотр информации на карте	
3.5.1. Просмотр краткой информации об объекте	
3.5.2. Просмотр развернутой информации об объекте	
3.5.3. Информация о портах	
3.5.4. Информация о приливах и отливах	
3.5.5. Поиск портовых служб	
3.5.6. Поиск портов	
3.5.6.1. Поиск портов по названию	
4. Для опытных пользователей	
4.1. Работа с маршрутами	16
4.1.1. Создание точки пути	
4.1.1.2. Создание маршрута	
4.1.1.3. Удаление точки пути	
4.1.1.4. Определение пеленга и расстояния до цели	
4.1.1.5. Перемещение точки пути	
4.1.1.7. Релактирование точки пути в маршруг	
4.1.1.8. Просмотр списка пользовательсктих точек	
4.1.2. Маршруты	
4.1.2.5. Просмотр информации о маршруте	
4.2. Ориентиры и события	
4.2.1. Ориентиры	
4.2.1.1. Ввод ориентира	
4.2.1.2. Удаление ориентира	
4.2.1.3. Навигация по ориентиру	
4.2.1.4. Перемещение ориентира 4.2.1.5. Редактирование информации об ориентире	
4.2.1.6. Поиск ориентиров по списку	
-	

4.2.2. События	
4.2.2.1. Ввод события	
4.2.2.2. Удаление события	
4.2.2.3. Навигация по точке сооытия 4.2.1.4. Редактирование информации о событии	
4.2.1.5. Поиск событий по списку	
4.3. Функция А-В-С-D в полном режиме	
4.3.1. Ввод точек А, В, С и D	
4.3.2. Удаление точек А, В, С и D	
4.3.3. Удаление всех точек	
4.3.4. Перемещение точек А, В, С и D	
4.3.5 Вставка точек A, B, C и D	
4.3.6 Навигация по точкам А, В, С и D	
4.4. Работа с линиями пути	
4.4.1. Включение записи линии пути	
4.4.2. Отображение линии пути на экране	
4.4.3. Выбор активной линии пути	
4.4.4. Выбор способа регистрации линии пути	
4.4.5. Выбор интервала регистрации пути по времени	
4.4.0. Выбор интервала регистрации пути по расстоянию	
4.5. Габота с картриджем для хранения данных	
4.5.1. Запись информации на картридж	
4.5.2. Загрузка информации с картриджа	
454 Форматирование картрилжа	24
4.5.5. Смена картриджа с данными	
	24
5. полный перечень терминов и команд	
6. Технические характеристики	39
6.1. Спецификация	
6.2. Установка прибора	
6.3. Подключение внешних устройств	
6.4. Стандартные варианты подключения через гнездо POWER I/O	
6.5. Проверка системы	
6.5.1. Тест памяти (RAM MENU)	
6.5.2. Настройка подсветки (DIM MENU)	
6.5.3. Проверка картриджей (CARTRIDGES)	
6.5.4. Настройка последовательных портов (SERIAL PORTS)	
Устранение неисправностей	
Гарантийные обязательства	

1. Введение

Если Вы собираетесь использовать картплоттер для навигации, но никогда прежде не имели дела со спутниковыми навигационными системами, Вам следует очень внимательно ознакомиться с настоящим Руководством. В главе 2 «Перед началом работы» описано как включить прибор и подготовить его к эксплуатации. В главе 3 «Для начинающих» рассмотрены основные режимы и приемы работы. В главе 4 «Для опытных пользователей» описываются более сложные операции. Все остальные сведения находятся в главе 5 — «Полный перечень терминов и команд».

В данном Руководстве приняты следующие обозначения: названия кнопок, которые требуется нажать, обозначаются прописными буквами и жирным шрифтом. Названия пунктов меню, которые нужно выбрать — светлым курсивом. Например, запись **MENU** + *BASIC SETTINGS* + **ENTER** + *INPUT/OUTPUT* + **ENTER** означает: Нажмите кнопку **MENU**, выберите в меню пункт *BASIC SETTINGS*, нажмите кнопку **ENTER**, выберите в меню пункт *INPUT/OUTPUT* и снова нажмите кнопку **ENTER**.

1.1. Назначение

Картплоттер представляет собой специализированный компьютер, предназначенный для работы на судах. Он позволяет быстро и точно выполнять различные вычисления, которые раньше приходилось делать вручную. При работе с навигационной системой (встроенной или внешней), картплоттер будет показывать на экране текущие координаты, скорость, курс и линию пути судна. Введенная пользователем информация (точки пути, ориентиры и маршруты) может быть сохранена на картридже и в любой момент восстановлена в памяти устройства. Прибор также выводит на экран изображение электронной карты и картографических объектов с картриджа С-МАР.

1.2. Органы управления

Управление картплоттером осуществляется при помощи десяти кнопок и джойстика, используемого для перемещения курсора. При нажатии любой кнопки раздается однократный звуковой сигнал, подтверждающий выполнение команды. Если нажатие кнопки вызывает недопустимую команду, раздается трехкратный звуковой сигнал, и действие не выполняется.



Рис. 1.2 Картплоттер

1.3. Просмотр технической информации

Если у Вас возникают трудности в работе с прибором, первым делом включите режим автотестирования (см. п. 6.5). В большинстве случаев это позволяет быстро диагностировать и решить возникшую проблему. Если устранить неисправность таким способом все же не удается, обратитесь на фирму Фордевинд-Регата и сообщите основные технические сведения о приборе.

Вызов окна с технической информацией: MENU + About + ENTER.



2. Перед началом работы

В данной главе описана процедура включения прибора и подготовки его к работе, а также объясняется назначение кнопок.

2.1. Клавиатура



При коротком нажатии справа кнопка **POWER** включает прибор. При длительном нажатии (3 сек.) справа кнопка **POWER** выключает прибор, если он был включен.

Если прибор включен, короткие нажатия кнопки **POWER** справа регулируют яркость подсветки, а слева — контрастность изображения.

Кнопка МЕНИ

Кнопка MENU вызывает на экран меню функций.



Кнопка GO-TO используется для задания цели в точке отмеченной графическим курсором.

Кнопка 🖉 РАСЕ

Кнопка **PAGE** используется для выбора режима представления информации на экране. Вы можете менять положение текстового окна на карте или вовсе отключать его, включать просмотр графика глубины и выбирать его размер, вызывать окно с информацией от GPS-приемника, включать цифровой или графический режимы просмотра навигационных данных (см. п. 3.1).

Кнопка МОДЕ

Кнопка МОДЕ включает режим навигации по маршруту.



Кнопка МОВ включает режим «Человек за бортом».



Кнопка CLEAR используется для выхода из меню или для отмены внесенных изменений. В базовом режиме кнопка CLEAR удаляет точки А, В, С, D, точки, введенные пользователем (ориентиры, точки пути и события), точки МОВ и определенные курсором цели.



Кнопка ENTER используется для подтверждения ввода настроек. В базовом режиме работы кнопка ENTER подтверждает ввод точек A, B, C и D по координатам курсора, в полном — ввод объектов (ориентиров, событий, точек пути, A-B-C-D).



Джойстик используется для быстрого и точного перемещения курсора по экрану. С его помощью также можно пролистывать страницы меню. При активном режиме навигации по маршруту нажатие на кнопку джойстика приводит к отмене навигации.



Кнопка **ZOOM IN** уменьшает масштаб карты, т. е. после ее нажатия на экране появляется участок карты меньшего размера, но более подробный. Кнопка **ZOOM OUT** увеличивает масштаб карты, т. е. действует противоположным образом — после ее нажатия на экране появляется участок карты большего размера, но менее подробный.

2.2. Включение и выключение картплоттера

Перед включением прибора проверьте напряжение аккумулятора и полярность его подключения.



Рис. 2.2. Подключение источника питания

2.2.1. Включение питания

Нажмите кнопку **POWER** с правой стороны и удерживайте ее примерно 1 сек. При включении раздастся звуковой сигнал и на экране прибора появится заставка:



Рис. 2.2.1. Заставка

* Версия программного обеспечения может быть изменена без специального предупреждения. Это никак не затрагивает функции прибора и методы работы, описанные в настоящем Руководстве.

Через несколько секунд на экране последовательно появятся две заставки-предупреждения, напоминающие о недопустимости использования картплоттера в качестве единственного средства навигации, так как электронные карты не предназначены для замены официальных бумажных изданий и должны применяться только совместно с ними.

2.2.2. Выключение питания

Нажмите кнопку **POWER** с правой стороны и удерживайте ее примерно 3 сек. На экране начнется отсчет времени. Если удерживать кнопку до тех пор, пока счетчик не дойдет до нуля, прибор выключится. Если же отпустить ее раньше — он останется включенным.

2.3. Регулировка яркости подсветки клавиатуры и изображения

Нажмите на короткое время кнопку **POWER** с правой стороны, и яркость подсветки увеличится. (Если удерживать кнопку слишком долго, начнется отсчет времени перед выключением.)

Нажмите на кнопку **POWER** с левой стороны, и контрастность изображения увеличится. Снова нажмите на кнопку **POWER** с левой стороны, и контрастность изображения уменьшится. Иными словами, первое нажатие постепенно увеличивает контрастность, пока кнопка удерживается нажатой, а второе — аналогичным образом уменьшает ее.

Внимание! При низкой температуре яркость подсветки может уменьшиться. После повышения температуры характеристики подсветки восстанавливаются.

2.4. Выбор языка

Вы можете выбрать язык для названий окон, пунктов меню и настроек. Выбор языка не действует на информацию, отображаемую на карте. По умолчанию в приборе установлен английский язык.

Нажмите кнопку **MENU**, выберите с помощью джойстика в меню пункт *BASIC SETTINGS* (основные настройки), нажмите кнопку **ENTER**, выберите в новом меню пункт *LANGUAGE* (язык), еще раз нажмите кнопку **ENTER**, выберите требуемый язык и снова нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.

2.5. Настройка порта обмена данными

Правильная настройка портов необходима для нормальной работы прибора.

2.5.1. Подключение NMEA-0183 устройств через гнездо POWER & I/O

Для подключения внешних устройств порт должен иметь следующие настройки: NMEA-0183 4800-N81-N. Схему подключения см. на рис. 2.5.1.

Команда настройки порта:

MENU + BASIC SETTINGS + ENTER + INPUT/OUTPUT + ENTER + NMEA-0183 PWR I/O PORT + ENTER + 4800-N81-N + ENTER



Рис. 2.5.1. Подключение внешних устройств через гнездо POWER & I/O

2.5.2. Подключение NMEA-0183 устройств через гнездо GPS

Для подключения внешних устройств порт должен иметь следующие настройки: NMEA-0183 4800-N81-N. Схему подключения см. на рис. 2.5.2.

Команда настройки порта:

MENU + BASIC SETTINGS + ENTER + INPUT/OUTPUT + ENTER + NMEA-0183 GPS PORT + ENTER + 4800-N81-N + ENTER



Рис. 2.5.1. Подключение внешних устройств через гнездо POWER & I/O

2.6. Работа с картриджами

Картплоттер может работать с картриджами С-МАР двух типов: для хранения карт и для хранения данных. На первых хранятся подробные электронные карты различных регионов. На вторых можно самостоятельно записывать различные данные — маршруты, точки пути, ориентиры, события и линии пути (см. п. 4.6).

2.6.1. Установка картриджа

Возьмите картридж в руку, как показано на рисунке:



Рис. 2.6.1а. Установка картриджа C-CARD (I)

Аккуратно направьте картридж в один из двух отсеков (1) и протолкните его внутрь до упора (2) так, чтобы фиксатор защелкнулся (3).



Рис. 2.6.2. Извлечение картриджа C-CARD

2.6.2. Извлечение картриджа

Аккуратно нажмите на картридж, который нужно вынуть (1), слегка приподнимите край до щелчка (2) и извлеките картридж из отсека (3).



Рис. 2.6.1б. Установка картриджа C-CARD (II)

Примечание: Фирма C-MAP постоянно выпускает новые электронные карты и совершенствует старые. Самую свежую информацию по данному вопросу Вы можете получить на фирме Фордевинд-Регата.

3. Для начинающих

Перед началом работы с картплоттером необходимо проделать следующие операции:

1. Правильно установить прибор (см. п. 6.2).

2. Настроить прибор на работу со встроенной или внешней системой определения координат (см. п. 2.5) и вставить картридж С-МАР с нужной картой (см. п. 2.6).

3. Подключить аккумулятор и отрегулировать яркость подсветки и контрастность изображения (см. п. 2.2 и 2.3).

Как только все это будет сделано, картплоттер можно использовать для навигации.

3.1. Режимы представления информации на экране

Всего имеется 9 режимов представления информации на экране: карта и данные справа, карта и данные внизу (если есть цель, выводятся все данные, если ее нет — только скорость относительно земли), только карта, карта и график глубины на 1/3 экрана, информация о GPS-спутниках, информация о DGPS-радиомаяках, цифровой режим просмотра навигационных данных и графический режим просмотра навигационных данных.

Для выбора нужного режима просмотра последовательно нажимайте кнопку PAGE.

3.1.1. Карта и данные

Данные могут выводиться на экран либо справа:



Рис. 3.1.1а. Карта и окно с данными

Либо внизу:



Рис. 3.1.1б. Карта и окно с данными

Во втором случае, если нет активной цели, на экран выводится только скорость относительно земли (SOG). Если цель есть, выводятся все данные — скорость относительно земли (SOG), расстояние до цели (DST), пеленг на цель (BRG), величина отклонения от курса (XTE) и расчетное время в пути (TTG).

Далее Вы можете отключить вывод числовых данных на экран и оставить только карту:



Рис. 3.1.1в. Карта во весь экран

3.1.2. График глубины





Рис. 3.1.2а. График глубины на 1/3 экрана

Или на 1/2 экрана:



Рис. 3.1.26. График глубины на 1/2 экрана

3.1.3. Информация о GPS-спутниках

В этом режиме на экран выводится информация о GPS-спутниках в графической форме:



Рис. 3.1.3. Информация о GPS-спутниках

В правой части экрана выводится схема взаимного расположения спутников на небе в соответствии с пеленгом и возвышением каждого из них. Спутники обозначаются кружками с указанием номера. Сплошные кружки обозначают спутники, используемые для расчета координат. В левой части экрана находятся диаграммы, показывающие соотношение сигнал/шум для каждого из спутников. Сплошные столбцы соответствуют спутникам, используемым для расчета координат. Так, в приведенном пример спутник №10 используется для расчета координат, его пеленг составляет 127°, возвышение — 70°, а соотношение сигнал/шум — 44. При наличии устойчивой связи с достаточным количеством спутников на экран также выводятся значения долготы и широты, дата, время, коэффициент снижения точности по горизонтали и курс относительно земли.

3.1.4. Цифровой режим просмотра навигационных данных

В данном режиме на экран выводятся значения скорости (SOG) и курса (COG) относительно земли, а также множество других параметров.



Рис. 3.1.4. Цифровой режим просмотра навигационных данных

3.1.5. Графический режим просмотра навигационных данных

В этом режиме навигационные данные выводятся на экран в графической форме:





3.2. Функция А-В-С-D

Данная функция позволяет создавать точки A, B, C и D.

3.2.1. Ввод точек А, В, С и D

Поместите курсор в нужное место на карте и нажмите кнопку **ENTER**. На экране появится точка A, и откроется окно с информацией о ней. Переведите курсор в другое место и снова нажмите кнопку **ENTER**. На экране появится точка B, соединенная с A отрезком, и откроется окно, где будут указаны расстояние между точками A и B, пеленг и полное расстояние от первой точки до последней. Аналогичным образом введите точки C и D.



Рис. 3.2.1. Точки А-В-С-D

3.2.2. Удаление точек А, В, С и D

Наведите курсор на точку, которую требуется удалить, и нажмите кнопку CLEAR. После удаления точки курсор автоматически перемещается на предыдущую, если она есть, а последующие точки переименовываются.

3.2.3. Навигация по точкам A, B, C и D

Для начала навигации наведите курсор на одну из точек и нажмите кнопку **GO-TO**. После прибытия в очередную точку, прибор автоматически начнет рассчитывать навигационные данные по следующей точке.

3.3. Ориентация карты

Карта может быть ориентирована по направлению на север (север находится вверху), по заданному курсу (линия курса направлена вертикально вверх) или по направлению движению судна (линия движения судна направлена вертикально вверх). По умолчанию карта ориентирована по направлению на север.

MENU + *BASIC SETTINGS* + **ENTER** + *MAP ORIENTATION* + **ENTER** и далее выберите нужную ориентацию или

MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + NAVIGATATION + ENTER + MAP ORIENTATION + ENTER и далее выберите нужную ориентацию

При выборе ориентации по направлению движения судна Вы можете ввести также пороговое значение угла отклонения после которого будет производиться поворот карты см. главу 5). Значение по умолчанию — 15°.

3.4. Переход в пункт назначения

3.4.1. Расстояние и пеленг до цели

Наведите курсор на пункт назначения и нажмите кнопку GO-TO.



Рис. 3.4.1. Навигация по цели

На экране появится линия, соединяющая заданную цель с текущим местоположением судна, и прибор начнет рассчитывать навигационные данные по этой цели.

3.4.2. Расчетное время в пути

Если цель задана, Вы можете посмотреть расчетное время в пути до нее (TTG) в графическом режиме представления навигационных данных (см. рис. 3.1.5).

Переключение режимов просмотра осуществляется кнопкой PAGE.

3.4.3. Удаление цели

Для удаления цели наведите на нее курсор, нажмите кнопку **GO-TO**, выберите в меню пункт *STOP* и нажмите кнопку **ENTER**. Цель будет удалена, и ее символ исчезнет с экрана. Вы также можете удалить цель, наведя на нее курсор и нажав кнопку **CLEAR**.

3.5. Просмотр информации на карте

Просматривая карту на экране, Вы увидите на ней многочисленные значки и символы. Подробное объяснение всех символов можно найти в руководстве, прилагаемом к картриджу С-МАР.

Вы можете управлять выводом на экран различных групп символов и настраивать карту по своему усмотрению (см. пункт *Настройка карты* в гл. 5).

3.5.1. Просмотр краткой информации об объекте

Наведите курсор на интересующий Вас объект на карте, и на экране откроется окно с основной информацией о нем. Для получения развернутой информации нажмите кнопу ENTER.



- Beacon, special purpose - Light - Shoreline construction - Caution area - Ses area - Cartographic area - Cartographic area - Source of data	Jeecon, special purpose Light Light oreline construction ution area a area a area urce of data
Light Light – Shoreline construction – Caution area – Sea area – Cartographic area – Source of data	Lugna oreline construction ution area a area «tographic area urce of data
⊂Ligna – Shoreline construction – Caution area – Sea area – Cartographic area – Source of data	Lugra oreline construction ution area a arca a arca rographic area urce of data
- Shoreline construction - Ceution area - Sea area - Cetographic area - Source of data	oreine construction ution area a area «tographic area urce of data
– Cextion area – Sea arca – ∧rtographic area – Source of data	ution area a area «tographic area urce of data
–Seaarca –Cartographic area –Source σ' data	a arca rtographic area urce of data
-Cartographic area -Source of data	rtographic area urce of data
-Source of data	urce of data

Рис. 3.5.1а. Краткая информация об объекте

Рис. 3.5.1б. Развернутая информация об объекте

3.5.2. Просмотр развернутой информации об объекте

Поместите курсор в любую точку на карте, нажмите кнопку MENU, выберите в меню пункт INFO и нажмите кнопку **ENTER.** На экране откроется окно с полным перечнем всех объектов, расположенных вблизи точки, отмеченной курсором. Для сложных объектов будут указаны списки простых объектов, их составляющих. Выбранный объект изображается в списке белым шрифтом на темном фоне. В правом нижнем углу окна выводится символ, обозначающий данную группу объектов на карте.

Для вызова описания объекта выберите его с помощью курсора и нажмите кнопку ENTER. Если информация занимает несколько экранных страниц, пролистывайте текст, перемещая курсор. Возврат с последующей страницы на предыдущую выполняется нажатием кнопки CLEAR.

3.5.3. Информация о портах

о порте

Наведя курсор на символ порта на карте. Вы можете получить подробную информацию о береговых службах. (Для этого должна быть включена установка ON для пункта Ports & Services в разделе MAP SETTING. По умолчанию она включена.)

Доступная информация сперва отображается в виде пиктограмм различных служб (если для пункта Info Level уровень детализации — выбрана установка *Detailed* — подробно. Эта установка включена по умолчанию).



Рис. 3.5.3а. Символ, указывающий на наличие информации



Рис. 3.5.3б. Краткая информация о порте в виде пиктограмм

Для получения текстового списка нажмите кнопку ENTER:

Выбрав в списке нужную службу, нажмите кнопку ENTER, и на экран буде выведена подробная информация о ней (время работы бензозаправочных станций, телефоны больниц и т. п.).

Для всех стран, где подобная информация заносится на официальные бумажные карты, Вы сможете получить ее и в электронном виде.



Рис. 3.5.3в. Развернутая информация (I)

ĺ	Port/Marina
	Object name C.P.O. BEPPE CROCE - LIVORNO Danger in Narbour FONDALI IRREGOLARI The value 1
	08:06
	Time value 2
	24:00
	TENERSIAL CENTRO DELL'IMBOCCATURA Maximum draught allowed
	6.6 Feet
	Prohibitions DIVIETO DI BALNEAZIONE
	Prevailing winds
	SW,W
	N,E,SE

Рис. 3.5.3г. Развернутая информация (II)

3.5.4. Информация о приливах и отливах

Для получения информации о приливах, наведите курсор на соответствующий символ. На экране откроется окно с краткой информацией.

Символ, указывающий на наличие информации о приливах



Рис. 3.5.4а. Символ, указывающий на наличие информации о приливах



Рис. 3.5.46. Краткая информация о приливах и отливах

Для просмотра графиков дважды нажмите кнопку ENTER.

Перемещая курсор по графику, Вы можете просматривать высоту и силу приливной волны для разных моментов времени.

Для перехода к предыдущей или следующей дате нажимайте кнопки **ZOOM IN** и **ZOOM OUT**. Для ввода даты вручную нажмите кнопку **ENTER** и введите нужное число при помощи курсора.



Рис. 3.5.4в. График высоты приливной волны

Примечание: Прибор дает приблизительную информацию о приливах и отливах, поэтому его следует использовать совместно с традиционными приливными таблицами.

3.5.5. Поиск портовых служб

Для поиска ближайших портовых служб выполните следующую команду: **MENU** + *NERAEST SERVICES* + **ENTER**. На экране появится перечень пиктограмм имеющихся служб.

С помощью курсора выберите требуемую службу и нажмите кнопку **ENTER**. На экране появится список ближайших портов (до 10), в которых имеются данные службы.

Для просмотра подробной информации выберите подходящий порт и нажмите кнопку ENTER. Закончив просмотр, нажмите кнопку CLEAR. Текстовое окно закроется, и курсор укажет символ выбранной службы на карте.



Рис. 3.5.5а. Список портовых слжуб



Рис. 3.5.5б. Список ближайших портов

Health emergency		
Object name CROSS CORSE Telephone number 94-95291363		

Рис. 3.5.5в. Информация о выбранной службе

3.5.6. Поиск портов

Для просмотра полного списка портов, имеющихся на картридже C-MAP выполните команду: **MENU** + *PORT BY NAME* + **ENTER**.

	MENII	1 1		-
NEAR	NAME	DST	BRG	
FOPT	FUNTA NAPANA	126.75	155°	ΓY
tue o	YACHTING CLUB VELA BLU	127.10	155°	
BASI	CIRCOLO NAUTICO MARINELLA	126.80	155°	-11
ADURI	MARINELLEDDA	126.85	155°	- 12
	CUGNANA VERDE	125.04	156*	- 1
Hou	PORTO ORO - PALUMBALZA	126.25	155°	- 17
	MARINA DI PORTO ROTONDO	125.12	155°	- 11
And the second second	PORTO ASFODELI	125.16	155°	K
	MARINA DI PORTISCO	124.30	155°	- 14
	CALA DI VOLPE	122.18	154°	- 21
	PORTO LONGOSARDO	187.80	159°	- []
	CALA SPINOSA	106.28	160°	U
Marrie State	PORTOBELLO DI GALLURA	111.19	164°	
	CALA PORTEDDU	117.75	156°	
	CALA BATTISTONE	117.67	155°	
«, ,	MERL to enter Por	t Name		7]

Рис. 3.5.6. Список названий портов

Примечание: Если картридж не установлен или на нем нет сведений о портах, на экране появится предупредительное сообщение.

3.5.6.1. Поиск портов по названию

Выполните команду: **MENU** + *PORT BY NAME* + **ENTER** + **MENU**. Затем при помощи курсора введите название порта (до 15 символов) и нажмите кнопку **ENTER**. На экран будет выведен список названий портов, содержащих введенную комбинацию символов. Для сужения списка Вы можете выполнить указанную операцию еще раз. Для возврата к карте, где выбранный порт будет отмечен курсором, нажмите кнопку **ENTER**.

4. Для опытных пользователей

Помимо тех возможностей, с которыми Вы уже познакомились, картплоттер имеет еще целый ряд полезных функций. Прежде всего, прибор может работать в одном из двух режимов: базовом или полном. В базовом режиме доступны только основные функции, в полном — все. Например, работать с точками пути можно только в полном режиме работы.

Для включения полного режима выполните команду: **MENU** + *BASIC SETTINGS* + **ENTER** + *ADVANCED FUNCTIONS* + **ENTER** + ON + **ENTER**.

При отключении полного режима (установка OFF) прибор автоматически переходит в базовый режим.

4.1. Работа с маршрутами

Вы можете в любой момент добавлять и удалять точки пути, просматривать информацию о маршруте, разворачивать маршрут в обратном направлении или удалять его.

4.1.1. Точки пути

Вы можете добавлять, удалять и перемещать точки маршрута, вставлять новую точку между двумя имеющимися и производить поиск любой точки. Все эти функции доступны при наведении курсора на соответствующую точку или отрезок маршрута.

4.1.1.1. Создание точки пути

Для создания новой точки пути в месте расположения курсора включите полный режим и выполните команду ENTER + *WAYPOINT* + ENTER. На экране откроется окно, где будут указаны номер маршрута, название точки, ее символ и координаты.



Рис. 4.1.1.1. Создание точки пути

4.1.1.2. Создание маршрута

Продолжайте добавлять точки, как указано в п. 4.1.1.1. Когда Вы дойдете до конечного пункта назначения, маршрут будет готов. Введенные точки пути будут соединены на экране отрезками, а первая точка — отмечена кружком.



Рис. 4.1.1.2. Создание маршрута

4.1.1.3. Удаление точки пути

Включите полный режим, выберите курсором точку, которую требуется удалить, и нажмите кнопку ENTER. Затем выберите в меню пункт *DELETE* и снова нажмите кнопку ENTER. Выбранная точка пути будет удалена, а предыдущая и последующая точки соединены новым отрезком. До обновления изображения удаленная точка продолжает оставаться на экране, но изображается серым цветом.



Рис. 4.1.1.3а. Удаление точки пути (I)



Рис. 4.1.1.3б. Удаление точки пути (II)

4.1.1.4. Определение пеленга и расстояния до цели

Наведите курсор на нужную точку пути (этом может быть первая точка маршрута или любая другая) и нажмите кнопку **GO-TO**. Выбранная точка будет выделена кружком и соединена линией с символом, обозначающим текущее местоположение судна. С этого момента прибор начнет рассчитывать навигационные данные для выбранной точки.

После прихода судна в данную точку, прибор автоматически переключится на следующую точку маршрута и т. д. до прибытия в конечный пункт назначения.



Рис. 4.1.1.5. Задание цели

Расчетное время в пути

Если цель задана, Вы можете посмотреть расчетное время в пути до нее (TTG) в графическом режиме представления навигационных данных (см. рис. 3.1.5).

Переключение режимов просмотра осуществляется кнопкой PAGE.

Удаление цели

Если прибор работает в полном режиме, наведите курсор на цель, нажмите кнопку **GO-TO**, выберите в меню пункт *STOP NAV* и нажмите кнопку **ENTER**. Если прибор работает в базовом режиме, наведите курсор на цель и нажмите кнопку **CLEAR** (см. также п. 3.4.3). Цель будет удалена, но ее серый контур останется на экране до обновления изображения.

4.1.1.5. Перемещение точки пути

Включите полный режим, выберите курсором нужную точку и нажмите кнопку ENTER. Затем выберите в меню пункт *MOVE* и снова нажмите кнопку ENTER. После этого переместите курсор на новое место для точки. Положение курсора будет соединяться со старым местом пунктирной линией.

Для завершения операции нажмите кнопку ENTER, для отмены — кнопку CLEAR.



Рис. 4.1.1.5а. Перемещение точки пути (I)



Рис. 4.1.1.5б. Перемещение точки пути (II)

4.1.1.6. Вставка точки пути в маршрут

Наведите курсор на отрезок маршрута, в который надо вставить точку, нажмите кнопку ENTER, выберите в меню пункт *INSERT* и снова нажмите ENTER. Линия, изображающая отрезок, станет пунктирной. Переведите курсор на новое место. Пунктирная линия при этом будет вытягиваться, соединяя курсор с точками маршрута, между которыми производится авставка.

Выбрав нужное место, нажмите кнопку ENTER для завершения операции, или кнопку CLEAR — для отмены.



Рис. 4.1.1.6а. Вставка точки пути в маршрут (I)



Рис. 4.1.1.6б. Вставка точки пути в маршрут (II)



Рис. 4.1.1.6в. Вставка точки пути в маршрут (III)

4.1.1.7. Редактирование точки пути

Включите полный режим, выберите курсором нужную точку и нажмите кнопку ENTER. Затем выберите в меню пункт *EDIT* и снова нажмите кнопку ENTER. На экране откроется окно, где будут указаны название, символ, цвет (только для модели с цветным дисплеем) и координаты точки.

Для редактирования любого из полей выделите его курсором, нажмите кнопку ENTER, внесите необходимые изменения и снова нажмите ENTER. Название может состоять не более чем из 8 знаков. Символ можно выбрать из таблицы (всего 16 символов).

Закончив редактирование нажмите кнопку CLEAR.



Рис. 4.1.1.7а. Редактирование точки пути (I)



Рис. 4.1.1.76. Редактирование точки пути (II)



Рис. 4.1.1.7в. Редактирование точки пути (III)

4.1.1.8. Просмотр списка пользовательских точек

Для вызова на экран списка пользовательских точек выполните команду **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + USER POINTS + **ENTER**.

На экране умещается 8 строк, поэтому, если точек больше, воспользуйтесь джойстиком для пролистывания страниц.



Рис. 4.1.1.8. Список пользовательских точек

Поиск точки на карте

Вызовите на экран список точек пути командой **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + USER POINTS + **ENTER**. Выберите нужную точку. В нижней строке выберите курсором команду *FIND* и нажмите кнопку **ENTER**. Список будет удален с экрана, изображение карты обновится, и выбранная точка будет отмечена курсором.

Удаление точки

Вызовите на экран список точек пути командой **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + USER POINTS + **ENTER**. Выберите точку, которую требуется удалить. В нижней строке выберите курсором команду *CLR-ONE* и нажмите кнопку **ENTER**. На экране появится запрос на подтверждение операции. Для удаления точки выберите пункт YES и нажмите кнопку **ENTER**. Для отмены операции нажмите кнопку **CLEAR**.

Удаление всех точек с одинаковым символом

Вызовите на экран список точек пути командой **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + USER POINTS + **ENTER**. Выберите любую точку, с нужным символом. В нижней строке выберите курсором команду *CLR-SYM* и нажмите кнопку **ENTER**. На экране появится запрос на подтверждение операции. Для удаления точек выберите пункт YES и нажмите кнопку **ENTER**. Для отмены операции нажмите кнопку **CLEAR**.

Удаление всех точек одного типа

Вызовите на экран список точек пути командой **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *USER POINTS* + **ENTER**. Выберите любую точку нужного типа. В нижней строке выберите курсором команду *CLR-TYP* и нажмите кнопку **ENTER**. На экране появится запрос на подтверждение операции. Для удаления точек выберите пункт YES и нажмите кнопку **ENTER**. Для отмены операции нажмите кнопку **CLEAR**.

Удаление всех точек

Вызовите на экран список точек пути командой **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + USER POINTS + **ENTER**. В нижней строке выберите курсором команду *CLR-ALL* и нажмите кнопку **ENTER**. На экране появится запрос на подтверждение операции. Для удаления всех точек выберите пункт YES и нажмите кнопку **ENTER**. Для отмены операции нажмите кнопку **CLEAR**.

4.1.2. Маршруты

В данном разделе рассматриваются команды управления маршрутами.

4.1.2.5. Просмотр информации о маршруте

Для просмотра информации о маршруте выполните команду **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + ROUTE + **ENTER** + ROUTE REPORT + **ENTER**.

Если маршрут содержит более 8 точек, пользуйтесь джойстиком для пролистывания экранных страниц.



Рис. 4.1.2.5. Окно с информацией о маршруте

Выбор текущего маршрута

Вызовите на экран окно с информацией о маршруте командой **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + ROUTE + **ENTER** + ROUTE REPORT + **ENTER**.

Выберите пункт *ROUTE* #, введите номер требуемого маршрута и снова нажмите кнопку ENTER.

Изменение значений скорости и расхода топлива

Вызовите на экран окно с информацией о маршруте командой **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *ROUTE* + **ENTER** + *ROUTE* REPORT + **ENTER**.

Для ввода значения скорости выберите пункт *SPEED*, введите нужное число и нажмите кнопку **ENTER**. Аналогично, Для ввода значения расхода топлива выберите пункт *FUEL*, введите нужное число и нажмите кнопку **ENTER**.

Разворачивание маршрута в обратном направлении

Для разворачивания маршрута в обратном направлении выполните команду **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *ROUTE* + **ENTER** + *ROUTE* + **ENTER** + *REVERSE* + **ENTER**.

Данная функция обычно используется для возврата в начальную точку маршрута. См. также п. 4.1.2.3.

Удаление маршрута

Для удаления маршрута выполните команду **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *ROUTE* + **ENTER** + *ROUTE* + **ENTER** + *ROUTE* + **ENTER** + *CLEAR* + **ENTER**.

На экране появится окно с запросом на подтверждение операции. Для удаления маршрута выберите пункт *YES* и нажмите кнопку ENTER. Для отмены операции выберите пункт *NO* и также нажмите ENTER.

4.2. Ориентиры и события

Ориентиры создаются по положению курсора на карте, а события — по текущим координатам судна.

4.2.1. Ориентиры

Вы можете отметить любое место на карте определенным символом с номером. Введенный таки образом ориентир сохраняется в памяти устройства и впоследствии может быть использован. При работе с ориентирами возможны следующие команды:

4.2.1.1. Ввод ориентира

Включите полный режим, наведите курсор на нужную точку, нажмите кнопку ENTER, выберите команду *MARK* и снова нажмите ENTER.

В месте, отмеченном курсором появится новый ориентир, а на экране откроется окно, где будут указаны его название, символ, долгота и широта.

4.2.1.2. Удаление ориентира

Включите полный режим, наведите курсор на нужный ориентир, нажмите кнопку ENTER, выберите команду *DELETE* и снова нажмите ENTER.

До обновления изображения удаленный ориентир будет оставаться на экране, но изображаться серым цветом.

4.2.1.3. Навигация по ориентиру

Наведите курсор на нужный ориентир и нажмите кнопку **GO-TO**. Вокруг ориентира появится кружок, и он будет соединен с символом судна отрезком. С этого момента прибор начнет рассчитывать навигационные данные, необходимые для перехода к указанному ориентиру.

4.2.1.4. Перемещение ориентира

Включите полный режим, наведите курсор на нужный ориентир, нажмите кнопку ENTER, выберите команду *MOVE* и снова нажмите ENTER. После этого переведите курсор на новое место. Старое и новое положение ориентира будут при этом соединяться пунктирной линией. Для завершения операции нажмите кнопку ENTER. Ориентир будет перемещен в новое место, а старое местоположение, отмеченное серым цветом, будет оставаться на экране до обновления изображения.



Рис. 4.2.1.4а. Перемещение ориентира (I)



Рис. 4.2.1.4б. Перемещение ориентира (II)

4.2.1.5. Редактирование информации об ориентире

Включите полный режим, наведите курсор на нужный ориентир, нажмите кнопку **ENTER**, выберите команду *EDIT* и снова нажмите **ENTER**. На экране появится окно, в котором можно изменить название, символ, координаты и цвет (только для моделей с цветным дисплеем) ориентира.

Для редактирования любого из полей выделите его курсором, нажмите кнопку **ENTER**, внесите необходимые изменения и снова нажмите **ENTER**. Название может состоять не более чем из 8 знаков. Символ можно выбрать из таблицы (всего 16 символов).

Закончив редактирование нажмите кнопку CLEAR.

4.2.1.6. Поиск ориентиров по списку



Рис. 4.2.1.5. Редактирование информации об ориентире

Для вызова на экран списка пользовательских точек выполните команду **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + USER POINTS + **ENTER**.

В списке будут перечислены все введенные пользователем точки (Marks — ориентиры, Events — события и Waypoints — точки пути). Выберите курсором нужную точку. На экране умещается 8 строк, поэтому, если точек больше, воспользуйтесь джойстиком для пролистывания страниц. См. также п. 4.1.1.8.

4.2.2. События

В навигационном режиме Вы в любой момент можете отметить текущее местоположение судна определенным символом с номером. Такая точка называется событием. Для изменения параметров точки события на нее необходимо навести курсор. При работе с событиями используются следующие команды:

4.2.2.1. Ввод события

Включите полный режим, нажмите кнопку **MODE**, затем нажмите кнопку **ENTER**, выберите команду *EVENT* и снова нажмите **ENTER**. На экране появится точка события точно в месте расположения судна.

4.2.2.2. Удаление события

Наведите курсор на нужную точку события, нажмите кнопку ENTER, выберите команду *DELETE* и снова нажмите ENTER.

До обновления изображения удаленная точка события будет оставаться на экране, но изображаться серым цветом.

4.2.2.3. Навигация по точке события

Наведите курсор на нужную точку события и нажмите кнопку **GO-TO**. Вокруг точки появится кружок, и он будет соединяться с символом судна отрезком. С этого момента прибор начнет рассчитывать навигационные данные, необходимые для возврата к указанной точке события.

4.2.1.4. Редактирование информации о событии

Наведите курсор на нужную точку события, нажмите кнопку ENTER, выберите команду *EDIT* и снова нажмите ENTER. На экране появится окно, в котором можно изменить название и символ.

Для редактирования любого из полей выделите его курсором, нажмите кнопку **ENTER**, внесите необходимые изменения и снова нажмите **ENTER**. Название может состоять не более чем из 8 знаков. Символ можно выбрать из таблицы (всего 16 символов).

Закончив редактирование нажмите кнопку CLEAR.

4.2.1.5. Поиск событий по списку



Рис. 4.2.2.4. Редактирование информации о событии

Для вызова на экран списка пользовательских точек выполните команду **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + USER POINTS + **ENTER**.

В списке будут перечислены все введенные пользователем точки (Marks — ориентиры, Events — события и Waypoints — точки пути). Выберите курсором нужную точку. На экране умещается 8 строк, поэтому, если точек больше, воспользуйтесь джойстиком для пролистывания страниц. См. также п. 4.1.1.8.

4.3. Функция А-В-С-D в полном режиме

Функция A-B-C-D, рассмотренная в п. 3.2, в полном режиме позволяет не только создавать и удалять точки A, B, C и D, но также перемещать и редактировать их.

4.3.1. Ввод точек А, В, С и D

Поместите курсор в нужное место на карте и нажмите кнопку ENTER. В новом окне выберите команду *A-B-C-D* и снова нажмите ENTER. На экране появится точка A, и откроется окно с информацией о ней. Переведите курсор в другое

место и снова нажмите кнопку ENTER.

Далее еще раз выберите команду *A-B-C-D* и нажмите **ENTER**. На экране появится точка B, соединенная с A отрезком, и откроется окно, где будут указаны расстояние между точками A и B, пеленг и полное расстояние от первой точки до последней. Аналогичным образом введите точки C и D (см. рис 3.2.1).

4.3.2. Удаление точек А, В, С и D

Наведите курсор на точку, которую требуется удалить, и на экране откроется окно с информацией о ней. Нажмите кнопку **ENTER**, выберите команду *DELETE* и снова нажмите **ENTER**. Точка будет удалена, курсор автоматически переместится на предыдущую, если она есть, а последующие точки будут переименованы.

4.3.3. Удаление всех точек

Наведите курсор на любую точку (A, B, C или D) или на один из отрезков, и на экране откроется информационное окно. Нажмите кнопку ENTER, выберите команду *DELETE ALL* и снова нажмите ENTER. Все точки и соединяющие их отрезки будут удалены.

4.3.4. Перемещение точек А, В, С и D

Наведите курсор на точку, которую требуется переместить, и на экране откроется окно с информацией о ней. Нажмите кнопку **ENTER**, выберите команду *MOVE*, снова нажмите **ENTER** и переместите курсор в нужное место. При этом курсор будет соединяться пунктирной линией с прежним положением точки. Для завершения перемещения еще раз нажмите кнопку **ENTER**.

4.3.5 Вставка точек А, В, С и D

Наведите курсор на отрезок, соединяющий две точки, и на экране откроется информационное окно. Нажмите кнопку **ENTER**, выберите команду *INSERT*, снова нажмите **ENTER** и переместите курсор в нужное место. При этом курсор будет соединяться с соседними точками пунктирными линиями. Для завершения перемещения еще раз нажмите кнопку **ENTER**. Новая точка будет вставлена между двумя соседними, которые, в свою очередь, будут переименованы.

4.3.6 Навигация по точкам A, B, C и D

Если установлена устойчивая связь со спутниками, наведите курсор на нужную точку и нажмите кнопку **GO-TO**. Прибор начнет рассчитывать навигационные данные для нее. После прибытия судна в данную точку, он автоматически переключится на следующую (если она существует). В режиме навигации доступны три дополнительные команды: *STOP NAV* — прекратить навигацию, *NEXT* — перейти к следующей точке и *PREV* — перейти к предыдущей точке.

4.4. Работа с линиями пути

В время движения судна прибор может записывать линию пройденного пути и отмечать ее на карте.

4.4.1. Включение записи линии пути

Выполните команду **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *TRACK* + **ENTER** + *TRACKING* + **ENTER**. Для включения записи выберите установку *ON*, для выключения — *OFF*. Запись пути может вестись только когда прибор рассчитывает координаты. Установка по умолчанию — *ON* (запись пути включена).

4.4.2. Отображение линии пути на экране

Выполните команду **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *TRACK* + **ENTER** + *VISIBLE* + **ENTER**. Для включения показа линии выберите установку ON, для выключения — *OFF*. Установка по умолчанию — *OFF* (вывод линии пути на экран отключен).

4.4.3. Выбор активной линии пути

Выполните команду **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + TRACK + **ENTER** + ACT TRK + **ENTER**. Затем введите номер линии, которую требуется активизировать. Значение по умолчанию — 1.

4.4.4. Выбор способа регистрации линии пути

Выполните команду **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *TRACK* + **ENTER** + *STEP UNIT* + **ENTER**. Далее выберите установку *Dist* (точки пути фиксируются по прохождению определенного отрезка пути), *Time* (точки пути фиксируются через определенные интервалы времени) или *Auto* (программное обеспечение автоматически выбирает способ записи пути, анализируя его кривизну). Установка по умолчанию — *Time* (точки пути фиксируются через определенные интервалы времени).

4.4.5. Выбор интервала регистрации пути по времени

Если включена регистрация точек пути по прохождению определенного интервала времени, Вы можете выбрать величину интервала записи 1, 5, 10, 30 секунд или 1, 5 или 10 минут.

Для выбора интервала регистрации пути по расстоянию выполните команду **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + TRACK + **ENTER** + TIME + **ENTER** и укажите требуемое значение. Установка по умолчанию 1 сек.

4.4.6. Выбор интервала регистрации пути по расстоянию

Если включена регистрация точек пути по прохождению определенного расстояния, Вы можете выбрать величину интервала записи 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 или 10.0 установленных единиц измерения (о выборе единиц измерения см. гл. 5).

Для выбора интервала регистрации пути по расстоянию выполните команду **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + TRACK + **ENTER** + DISTANCE + **ENTER** и укажите требуемое значение. Установка по умолчанию 0.01.

4.4.7. Удаление линии пути

Выполните команду **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + TRACK + **ENTER** + DELETE + **ENTER**. Для удаления линии пути выберите *YES* и нажмите кнопку **ENTER**, для отмены операции — выберите *NO* и также нажмите кнопку **ENTER**.

4.5. Работа с картриджем для хранения данных

Вы можете копировать введенную информацию на картридж, а также в нужный момент вызывать ее оттуда. Это позволяет расширить доступный объем памяти устройства до неограниченных пределов.

Для просмотра содержимого картриджа выполните команду **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *USER CARD* + **ENTER**.



4.5. Просмотр информации на картридже

4.5.1. Запись информации на картридж

Для записи информации в файл выполните команду **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + USER CARD + **ENTER** + SAVE + **ENTER**.

В открывшемся окне введите имя файла и нажмите кнопку **ENTER** (прибор автоматически присваивает файлам имена в формате FILE##, при необходимости Вы можете ввести другое имя при помощи джойстика). Затем выберите, какую информацию записывать (*MARK* — ориентиры, *EVENT* — события, *ROUTE* — маршруты, *TRACK* — линии пути), и снова нажмите **ENTER**.

4	ISER Ç=G	ARD	4				ISER C-C	ARD
NAME	TYPE	DATE	TIME	s		NRME	TYPE	DATE
JILE06 FILE02 FILE07 FILE04 JILE GILE TM FILE09 FILE01 FILE01 FILE05	TRACKS MARKS TRACKS SAVE FILE PE EVEN ROUTES TRACKS MARKS MARKS	61×01×30 61×01×80 61×01×80 01×01×80 01×01×80 01×01×80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	00:00:100 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 17:17:00 01:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00	וז שע עס דא דרק	ILE 1 RKS 2 VTS 2 IPTS 5 TES 1 RKS	JILE06 FILE07 FILE07 FILE04 JILE0 GILE0 GJLE0 FILE08 FILE09 FILE01 FILE03 FILE05	TPACKS MARKS TRACKS MARKS MARKS ROUTES TRACKS MARKS MARKS	01/01/50 01/01/50 01/01/80 01/01/80 01/01/80 1/80 1/80 07/02/98 07/02/98 07/02/98 01/01/80 01/01/80 01/01/80
LOAD	DELETE	FORMAT	CHANGE		SAVE	LOAD	DELETE	FORMAT

Примечание: Иногда бывает непросто подобрать для файла уникальное имя, которое удачно отражало бы его содержание. Например, в именах часто используются даты, но при этом остается мало места для дополнительных обозначений, т. к. длина имени ограничена 8 символами. Таким образом, следует стремиться оптимально сочетать сокращенную дату и буквенное описание. В именах файлов допускается использование любых цифр (0,..., 9), букв (A, ..., Z) и пробелов. Вот примеры правильно составленных имен: «ABC», «AA», «12121212», «A B C», «1 A 1» и т. д.

Закончив ввод, нажмите кнопку CLEAR.

4.5.2. Загрузка информации с картриджа

Для загрузки информации из файла выполните команду **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *USER CARD* + **ENTER** + *LOAD* + **ENTER**. Перед последним нажатием кнопки **ENTER** выберите при помощи джойстика нужный файл в списке.

4.5.3. Удаление файлов

Для удаления файла выполните команду **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *USER CARD* + **ENTER** + *DELETE* + **ENTER**. Перед последним нажатием кнопки **ENTER** выберите при помощи джойстика нужный файл в списке.

На экране появится запрос на подтверждение операции. Для удаления файла выберите *YES* и нажмите кнопку **ENTER**, для отмены удаления — выберите *NO* и также нажмите кнопку **ENTER**.

Удаление ненужных файлов позволяет освободить место на картридже для записи новой информации. Помните, что восстановить удаленный файл невозможно.

4.5.4. Форматирование картриджа

Для форматирования картриджа выполните команду **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + USER CARD + **ENTER** + FORMAT + **ENTER**.

На экране появится запрос на подтверждение операции. Для форматирования выберите *YES* и нажмите кнопку **ENTER**, для отмены форматирования — выберите *NO* и также нажмите кнопку **ENTER**.

Новый картридж следует обязательно форматировать перед первым использованием, чтобы подготовить его к хранению данных.

4.5.5. Смена картриджа с данными

Для смены картриджа выполните команду **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + USER CARD + **ENTER** + CHANGE + **ENTER**.

5. Полный перечень терминов и команд

В данном разделе объясняются термины, значение которых может быть Вам не знакомо. Символ «п» указывает на то, что далее последует толкование термина, символ «д» отмечает более подробные объяснения, включающие описания команд, используемых для вывода связанных с данным термином функций. Как и в предыдущих главах в командах названия кнопок, которые требуется нажать, обозначаются прописными буквами и жирным шрифтом. Названия пунктов меню, которые нужно выбрать — светлым курсивом. Например, запись **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *USER POINTS* + **ENTER** означает, что для выполнения команды следует нажать кнопку **ENTER**, выбрать в меню пункт *ADVANCED SETTINGS*, снова нажать **ENTER**, выбрать в новом меню пункт *USER POINTS* и еще раз нажать кнопку **ENTER**.

A-B-C-D

Функция А-В-С-D позволяет размещать на карте точки А, В, С и D. В базовом режиме можно создавать и удалять точки (см. п. 3.2), в полном режиме — создавать, удалять, перемещать и использовать для навигации (см. п. 4.3).

► About (просмотр технической информации)

Данная команда вызывает окно с информацией о версии программного обеспечения, версии электронной карты и объеме доступной пользователю памяти (см. п.4.3).

Вызов команды: MENU + About + ENTER

> Additional Second Factor, ASF (дополнительный вторичный фактор)

Данная команда устанавливает значение ASF вторичной цепочки станций радионавигационной системы Лоран-С. Значение по умолчанию 0.

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *NAVIGATE* + **ENTER** + *COORDINATE SYSTEM* + **ENTER** + TD + **ENTER** + ASF1/2+ **ENTER**

> Advanced functions (дополнительные функции)

Данная команда переключает базовый и полный режимы. По умолчанию полный режим отключен. Вызов команды: **MENU** + *BASIC SETTINGS* + **ENTER** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER**

► Advanced mode (полный режим)

Картплоттер имеет два основных режима работы: базовый и полный. В полном режиме доступен ряд дополнительных функций, например, работа с точками пути.

Включение полного режима: MENU + BASIC SETTINGS + ENTER + ADVANCED SETTINGS + ENTER + On + ENTER

> Advanced settings, menu (меню дополнительных функций)

Данное меню обеспечивает доступ к меню Setup (общие настройки), MAP SETTING (настройки карты), Navigate (настройка общих навигационных параметров), Track (работа с линией пути), Compass (настройка компаса), Alarms (предупредительные сигналы), Simulation (демонстрационный режим), Route (работа с маршрутами), User Points (вызов списка пользовательских точек) и User C-Card (работа с картриджем с данными).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER

> Alarms, menu (предупредительные сигналы)

Данное меню используется для включения, выключения и настройки сигнала прибытия (Arrival Alarm), сигнала отклонения от курса (XTE Alarm) и сигнала дрейфа (Anchor Alarm).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + ALARMS + ENTER

Alter = Alternate Solution (дополнительная станция)

Данная команда включает и выключает прием сигналов от дополнительной станции в цепочке системы Лоран. Установка по умолчанию OFF (прибор работает с основной станцией).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *NAVIGATE* + **ENTER** + *COORDINATE SYSTEM* + **ENTER** + TD + **ENTER** + *ALTER* + **ENTER**

► Arrival Alarm (сигнал прибытия)

Данная команда используется для ввода радиуса круга для точек маршрута, при входе в который раздается звуковой предупредительный сигнал. Вы можете отключить сигнал (OFF) или ввести соответствующее значение. Установка по умолчанию: 0.01 морской мили.

Вызов команды: MENU + ALARMS + ENTER + ARRIVAL ALARM + ENTER

Arrival Time (время прибытия)

Время прибытия судна в пункт назначения, рассчитываемое на основе текущего значения скорости и длины пути.

> Attention Areas (зоны повышенного внимания)

К зонам повышенного внимания относятся области, требующие особой осторожности по причине наличия там естественных или искусственных препятствий или действия особых правил судоходства. Эти зоны могут быть отключены (установка OFF) или отмечаться на экране сплошным фоном (установка ON) или только контуром (установка Contour). Внутри зоны помещается знак «!». Это также относится к следующим категориям объектов: FISHINHG FACILITY (зоны промышленного рыболовства), MARINE FARM/CULTURE (морские фермы), MILITARY PRACTICE AREA (зоны военных учений), RESTRICTED AREA (запретные зоны), SEAPLANE LANDING AREA (посадочные зоны гидропланов).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *NAV-AIDS* + **ENTER** + *ATTENTION AREAS* + **ENTER**

Azimuth (возвышение)

Угловая мера расположения спутника или иного объекта над горизонтом.

> Backlight (B.Light) Timeout (время отключения подсветки)

Данная команда отключает подсветку совсем (установка OFF) или позволяет задать время ее автоматического отключения (1, 3, 5 или 10 минут). Установка по умолчанию: OFF (подсветка отключена).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + SETUP + ENTER + B.LIGHT TIMEOUT + ENTER

▶ Basic Mode (базовый режим)

Картплоттер имеет два основных режима работы: базовый и полный. В базовом режиме ряд дополнительных функций отключен — например, работа с точками пути, ориентирами и событиями.

Включение базового режима: **MENU** + *BASIC SETTINGS* + **ENTER** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *Off* + **ENTER**

▶ Basic Settings (меню базовых настроек)

Данное меню используется для включения и выключения дополнительных функций (Advanced Settings), вывода на экран линий глубины (Bathymetric Lines), точек замера глубины (Spot Soundings), границ карт (Chart Boundaries), названий точек (Names), маяков (Lights), зон повышенного внимания (Attention Areas), для выбора языка (Language), единиц измерения расстояния (Distance), скорости (Speed), глубины (Depth) и высоты (Altitude), для выбора ориентации карты (Map Orientation), настройки вектора курса (Course Vector), вызова меню настройки ввода/вывода (Input/Output) и включения голосового режима (Voice Mode).

Вызов меню: **MENU** + *BASIC SETTINGS* + **ENTER**

► Bathymetric Lines (изобаты)

Данная команда включает и выключает вывод на экран линий, соединяющих точки одинаковой глубины (изобат). Установка по умолчанию ON (показ изобат включен).

Вызов команды: **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + MAP SETTING + **ENTER** + MARINE + **ENTER** + BATHYMETRIC LINES + **ENTER**

ИЛИ

MENU + BASIC SETTINGS + **ENTER** + BATHYMETRIC LINES + **ENTER**

▶ Bathymetr. & Soundings Rate (пределы для изобат и точек глубины)

Данная команда устанавливает предельные значения для изобат и точек глубины. Если глубина измеряется в метрах (Mt), доступный диапазон значений 0–1500; в футах (Ft): 0–49212; в морских саженях: 0–8202. Значение по умолчанию 0–33 фута.

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *MARINE* + **ENTER** + *BATH* & *SNDGS MIN/MAX* + **ENTER**

Beacon (стационарный навигационный знак)

Выступающий над поверхностью воды стационарный объект, установленный в качестве навигационного знака.

▶ Bearings (направление на север)

Данная команда позволяет выбрать истинный (True) или магнитный (Auto Mag) север. Если установлен магнитный север, прибор автоматически учитывает магнитное склонение для каждого участка карты. Установка по умолчанию: Auto Mag (магнитный север).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + COMPASS + ENTER + BEARINGS + ENTER

► Beeper (зуммер)

Данная команда включает и выключает подачу звукового сигнала при нажатии кнопок. Установка по умолчанию: On (сигнал включен).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + SETUP + ENTER + BEEPER + ENTER

BRG = Bearing (пеленг)

Угол между направлением на север (истинный или магнитный) и на пункт назначения.

► Bottom Туре (тип дна)

Данная команда включает и выключает отображение типа дна (характеристики, цвет и т. п.) на экране. Установка по умолчанию: ОN (показ типа дна включен).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *MARINE* + **ENTER** + *BOTTOM TYPE* + **ENTER**

Виоу (буй)

Плавучий навигационный знак, прикрепленный к дну водоема в определенном, отмеченном на карте месте.

▶ Buoys & Beacon (буи и стационарные навигационные знаки)

Данная команда включает и выключает показ на карте буев и стационарных навигационных знаков. (Буи и навигационные знаки отмечают фарватеры, подводные скалы, запретные зоны и т. п. На них могут устанавливаться сигнальные огни. Модели с цветным дисплеем отображают международный цветовой код буев и знаков.) Установка по умолчанию: ON (показ буев и стационарных навигационных знаков включен).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *NAV-AIDS* + **ENTER** + *BUOYS* & *BEACONS* + **ENTER**

► Cable Wiring (схема подключения кабелей)

Данная команда вызывает на экран окно со схемой подключения кабелей. См. также пп. 6.3 и 6.4. Вызов команды: **MENU** + *BASIC SETTINGS* + **ENTER** + *INPUT/OUTPUT* + **ENTER** + *CABLE WIRING* + **ENTER**

► Calibration (калибровка компаса)

При определении магнитного пеленга прибор использует таблицы магнитных склонений. Чтобы показания картплоттера и судового компаса совпадали, необходимо произвести калибровку прибора, как это делается с обычным компасом для компенсации влияния больших масс металла. Т. е. прибор должен работать так, чтобы при рассчитанном им пеленге на пункт назначения X градусов, поворот руля на X градусов по судовому компасу приводил к развороту точно на пункт назначения.

Вызов команды: Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *COMPASS* + **ENTER** + *CALIBRATION* + **ENTER**

► Cartographic Objects (картографические объекты)

Включает и выключает показ на экране картографических объектов. Установка по умолчанию: ОN (показ объектов включен).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + MAP SETTING + ENTER + OTHER + ENTER + CART. OBJECT + ENTER

► Chain (цепочка)

Данная команда используется для выбора цепочки станций системы Лоран. Радионавигационная система Лоран состоит из цепочек, т. е. групп станций синхронно передающих радиосигналы. Каждая из таких цепочек состоит из одной основной станции и двух или более дополнительных. Время синхронизации для каждой цепочки называется интервалом группового повторения (GRI). Значение GRI определяет уникальный номер цепочки. Например, GRI = 4990 обозначает цепочку тихоокеанской зоны.

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *NAVIGATE* + **ENTER** + *COORDINATE SYSTEM* + **ENTER** + TD + **ENTER** + *Chain* + **ENTER**

> Change (User C-CARD) (замена картриджа с данными)

Данная команда используется для замены картриджа с данными. Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *USER C-CARD* + **ENTER** + *CHANGE* + **ENTER**

► Chart Boundaries (границы карты)

Данная команда включает (ON) и выключает (OFF) вывод на экран границ карт. Установка по умолчанию: ON (показ границ карт включен).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *CHART* + **ENTER** + **ENTER** + *CHART* + **ENTER** + *CHART* + **ENTER** + *CHART* + **EN**

или

MENU + BASIC SETTINGS + **ENTER** + CHART BOUNDARIES + **ENTER**

► Chart Generation (легенда карты)

Данная команда включает (ON) и выключает (OFF) вывод на экран легенды карты (название картографического бюро, номер по каталогу, дата издания, масштаб, геоид, дата обновления и т. д.). Установка по умолчанию: ON (показ легенды карты включен).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *CHART* + **ENTER** + *C*

► Chart Settings, menu (меню настройки карты)

Данное меню позволяет включать и выключать показ координатной сетки (Lat/Lon Grid), границ карты (Chart Boundaries), введенных пользователем точек (User Points) и окна эхолота (Depth Window), а также включать и выключать режим плоттера (Plotter Mode).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + MAP SETTING + ENTER + CHART + ENTER

СОG = Course Over Ground (курс относительно земли)

Направление движения судна измеренное относительно поверхности земли.

► Compass (компас)

Данная команда включает (ON) и выключает (OFF) вызов на экран графического компаса.

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *OTHER* + **ENTER** + *COMPASS* + **ENTER**

▶ Compass, меню (меню настройки компаса)

Данное меню используется для выбора направления на север (Bearing), выбора ручного или автоматического ввода магнитного склонения (Magnetic Variation) и калибровки компаса (Calibration).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + COMPASS + ENTER

► Complex Object Icon (комплексные объекты)

Понятие комплексного объекта определяется в официальном документе S57. Комплексный объект представляяет собой навигационное средство, не имеющее собственных атрибутов, но представляющее группу простых объектов, объединенных в одну логическую единицу. Например, плавучий навигационный знак — это название комплексного объекта, объединяющего все подобные знаки, плавающие на поверхности моря: маяки, буи, радарные отражатели и т. п. Навигационные знаки очень часто объединяются в группы. Однако, это не означает, что они не могут выступать в качестве самостоятельных единиц. Конкретный буй или стационарный навигационный знак может рассматриваться одновременно и как отдельно стоящий навигационные знак, и как часть сложного объекта. Решение о способе кодирования того или иного объекта определяется различными нормами, принятыми для бумажных карт. Так, при мелком масштабе буй может быть изображен в составе сложного объекта, а при более крупном масштабе буй с теми же координатами уже окажется самостоятельной единицей.

Данная команда определяет способ отображения сложных объектов на электронной карте — как единых (Simple) или составных (Multiple) образований. Установка по умолчанию: Multiple.

Вызов команды: MENU + *ADVANCED SETTINGS* + ENTER + *MAP SETTING* + ENTER + *OTHER* + ENTER + *COMPLEX OBJECT* + ENTER

Complex Object Icon Detailed (состав комплексных объектов)

Комплексный объект, составленный из объектов "BUOY, GENERIC" (буй общего назначения), "BUOY, CARDINAL" (главный буй), "BUOY, SAFE WATER" (буй, безопасные воды), "BUOY, ISOLATED DANGER" (буй, опасное место), "BUOY INSTALLATION" (строительство буя), "BUOY, LATERAL" (боковой буй), "BUOY, SPECIAL PURPOSE" (буй специального назначения), изображается на электронной карте единым символом "BUOY" (буй).

Комплексный объект, составленный из объектов "TOWER" (вышка), "LIGHT" (маяк), "RADAR REFLECTOR" (радарный отражатель), "FOG SIGNAL" (туманный горн), "RADAR TRANSPONDER BEACON" (стационарный навигационный знак с радарным приемоответчиком), "RADIO STATION_REFCO" (радиоотражательная станция), "RADAR STATION" (радарная установка), изображается на электронной карте единым символом "NAVIGATIONAL MARK FIXED" (стационарное навигационное средство). Комплексный объект, составленный из объектов "BUOY, GENERIC" (буй общего назначения), "BUOY, CARDINAL" (главный буй), "BUOY, SAFE WATER" (буй, безопасные воды), "BUOY, ISOLATED DANGER" (буй, опасное место), "BUOY INSTALLATION" (строительство буя), "BUOY, LATERAL" (боковой буй), "BUOY, SPECIAL PURPOSE" (буй специального назначения), "LIGHT" (маяк), "RADAR REFLECTOR" (радарный отражатель), "FOG SIGNAL" (туманный горн), "RADAR TRASPONDER BEACON" (навигационный знак с радарным приемоответчиком), "RADIO STATION_REFCO" (радиоотражательная станция), "RADAR STATION" (радарная установка), изображается на электронной карте единым символом "NAVIGATIONAL MARK FLOATING" (плавучий навигационный знак).

Комплексный объект, составленный из объектов "BEACON, CARDINAL" (главный стационарный навигационный знак), "BEACON, SAFE WATER" (стационарный навигационный знак, безопасные воды), "BEACON, ISOLATED DANGER" (стационарный навигационный знак, опасное место), "BEACON, GENERIC" (стационарный навигационный знак общего назначения), "BEACON, LATERAL" (боковой стационарный навигационный знак), "BEACON, SPECIAL PURPOSE" (стационарный навигационный знак специального назначения), "LIGHT" (маяк), "RADAR REFLECTOR" (радарный отражатель), "FOG SIGNAL" (туманный горн), "RADAR TRASPONDER BEACON" (стационарный навигационный знак с радарным приемоответчиком), "RADIO STATION_REFCO" (радиоотражательная станция), "RADAR STATION" (радарным символом "LIGHT HOUSE" (маяк).

► Compute Correction (расчет поправки к координатам)

Данная команда используется для расчета поправки к текущим координатам. Если навести курсор на символ судна и выполнить эту команду, поправка будет рассчитана и сохранена в памяти, но не добавлена к значению координат. Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *FIX* + **ENTER** + *COMPUTE CORR* + **ENTER**

► Coordinate System (система координат)

Данная команда используется для выбора системы координат. Вы можете выбрать долготу и широту (в формате ddd.mm.ss, ddd.mm.mm или ddd.mm.mmm), мировую проекцию Меркатора (UTM), Британскую систему (OSGB) или линии положения в радионавигационной системе Лоран-С (TD).

Установка по умолчанию: ddd.mm.mmm (долгота и широта в формате градусы/минуты/тысячные доли минут). Вызов команды: **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + NAVIGATE + **ENTER** + COORDINATE SYSTEM + **ENTER**

► Correction (поправка к координатам)

Для автоматического расчета поправки к координатам наведите курсор на символ судна и выполните указанную команду (см. выше раздел Compute Correction). Вы также можете произвести расчет поправки вручную (см. ниже раздел Correction Offset). Как только поправка определена, Вы можете включить или выключить режим автоматической коррекции (см. раздел Fix Correction).

► Correction Offset (расчет поправки вручную)

Данная команда используется для ручного расчета поправки к координатам. Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *FIX* + **ENTER** + *CORRECTION OFFSET* + **ENTER**

► Course Vector (вектор курса)

Данная команда включает (с установкой 2, 10, 30 мин, 1, 2 часа или бесконечность) и выключает (OFF) вектор курса. Значение по умолчанию: Infinite (вектор курса включен, установка — бесконечность).

Вызов команды: MENU + BASIC SETTINGS + ENTER + COURSE VECTOR + ENTER

Cross Track Error = XTE (величина отклонения от курса)

Расстояние от текущего местоположения судна до ближайшей точки на линии, соединяющий текущие пункты отправления и назначения.

CTS = Course To Steer (оптимальный курс)

Направление движения судна, обеспечивающее скорейший возврат на линию заданного курса.

► Cultural Features (объекты инфраструктуры)

Данная команда включает (ON) и выключает (OFF) вывод на экран объектов инфраструктуры (любых конструкций искусственного происхождения — зданий, сооружений, автострад и т. п.). Значение по умолчанию: ON (вывод на экран объектов инфраструктуры включен).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTINGS* + **ENTER** + *LAND* + **ENTER** + *CULTURAL FEATURES* + **ENTER**

Current (течение)

Непериодическое движение водной массы, как правило в горизонтальной плоскости, вызванное перепадами температур и преобладающими ветрами. Течения бывают временные и постоянные.

► Cursor Control (управление курсором)

Данная команда включает (ON) и выключает (OFF) управление курсором в демонстрационном режиме. Значение по умолчанию: OFF (управление курсором отключено).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + SIMULATION + ENTER + CURSOR CONTROL + ENTER

▶ Date Format (формат даты)

Данная команда используется для выбора формата даты: MM-DD-YY (месяц, день, год) или DD-MM-YY (день, месяц, год). Значение по умолчанию: MM-DD-YY (месяц, день, год).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *SETUP* + **ENTER** + *DATE FORMAT* + **ENTER**

Datum (геоид)

Координатная сетка из линий широты и долготы на любой карте основывается на определенной геометрической модели земного шара, называемой геоидом. Существует множество различных геоидов, каждый из которых дает несколько отличные координаты для одной и той же точки земной поверхности (см. часть A руководства C-MAP NT).

► Dead Reckoning (счисление пути)

Данная команда включает (ON) и выключает (OFF) счисление пути. Значение по умолчанию: OFF (счисление пути отключено).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *FIX* + **ENTER** + *DEAD RECKONING* + **ENTER**

Default (значение по умолчанию)

Данное значение используется прибором в том случае, если пользователь не вводил иную установку. Все значения параметров работы прибора могут быть изменены через меню.

> Depth (Unit) (единицы измерения глубины)

Данная команда используется для выбора единиц измерения глубины: *Ft* — футы, *FM* — морские сажени, *Mt* — метры. Значение по умолчанию: *Ft* (футы).

Вызов команды: MENU + BASIC SETTINGS + ENTER + DEPTH + ENTER

▶ Depth Area Limit (отображение зон глубины)

Данная команда используется для задания предельного значения глубины (от 0 до 30000), которое будет ограничивать участок, закрашиваемый серым цветом. Все остальные области остаются белыми. Так, например, если установлен порог 0, все будет окрашено белым, а если установлен порог 29999 — серым. Значение по умолчанию: 33 *Ft* (33 фута).

Вызов команды: **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + MAP SETTINGS + **ENTER** + MARINE + **ENTER** + DEPTH AREA LIMITS + **ENTER**

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ: Области разной глубины отображаются на экране синим цветом трех степеней яркости. Выбор верхнего (Min) и нижнего (Max) пределов определяет границы этих областей: область [0, Min] изображается на экране темно-синим цветом, область [Min, Max] — синим и область [Max, 15000] — голубым. Значения по умолчанию: первый порог (Min) — 6 футов, второй порог (Max) — 50 футов.

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTINGS* + **ENTER** + *MARINE* + **ENTER** + *DEPTH AREA LIMITS* 1/2 + **ENTER**

Выбор единиц измерения глубины — футов (*Ft*), морских саженей (*FM*) или метров (*Mt*) выполняется при помощи команды *DEPTH UNIT* (см. выше).

Depth Contours (изобаты)

Изобатами называются воображаемые линии, соединяющие точки с одинаковой глубиной (см. выше команду BATHYMETRIC LINES).

▶ Depth Graph 1/2 Screen (окно эхолота в 1/2 экрана)

Данная команда включает окно эхолота на 1/2 экрана.

Для включения данного режима несколько раз нажмите кнопку PAGE.

▶ Depth Graph 1/3 Screen (окно эхолота в 1/3 экрана)

Данная команда включает окно эхолота на 1/3 экрана.

Для включения данного режима несколько раз нажмите кнопку PAGE.



Рис. 5а. График глубины на 1/3 экрана



Рис. 5б. График глубины на 1/2 экрана

DGPS = Differential GPS (система дифференциальных радиомаяков, используемая совместно с GPS) Данная система обеспечивает более высокую точность определения координат места, чем обычная GPS.

► DGPS Input (DGPS-вход)

Данная команда используется для выбора скорости обмена данными через входной DGPS-порт (4800 или 9600 бод). Установка по умолчанию: 4800 бод.

Вызов команды: MENU + BASIC SETTINGS + ENTER + INPUT/OUTPUT + ENTER + DGPS INPUT + ENTER

> Distance (Track) (выбор интервала регистрации пути по расстоянию)

Если включена регистрация точек пути по прохождению определенного расстояния, данная команда позволяет выбрать величину интервала записи 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 или 10.0 установленных единиц измерения. Установка по умолчанию 0.01 морской мили.

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + TRACK + ENTER + DISTANCE + ENTER

► Distance (Unit) (единицы измерения расстояния)

Данная команда используется для выбора единиц измерения расстояния: *Nm* — морские мили, *Sm* — сухопутные мили, *Km* — километры. Значение по умолчанию: *Nm* (морские мили).

Вызов команды: **MENU** + *BASIC SETTINGS* + **ENTER** + *DISTANCE* + **ENTER**

DTG = Distance То Go (расстояние до цели)

Параметр DTG указывает расстояние до цели.

> Echosounder (голосовой режим эхолота, доступен только при наличии внешней голосовой системы)

Данная команда включает (ON) и выключает (OFF) голосовой режим эхолота. Если режим включен, значение глубины произносится голосовым синтезатором. Озвучивание голосом возможно только при наличии соответствующих данных или в демонстрационном режиме. Установка по умолчанию: OFF (голосовой режим эхолота отключен).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + VOICE + ENTER + ECHOSOUNDER + ENTER

▶ Event (событие)

Событием называется точка пути, записанная по местоположению судна. Это самый простой способ занести в память прибора текущие координаты.

Запись точки события: Включите полный режим + MODE + ENTER + EVENT + ENTER

Удаление точки события (полный режим): Наведите курсор на точку события + ENTER + DELETE + ENTER

Удаление точки события (базовый режим): Наведите курсор на точку события + CLEAR

Редактирование точки события: Наведите курсор на точку события + ENTER + *EDIT* + ENTER + Измените символ, название (для моделей с цветным дисплеем и цвет) + CLEAR

> External Waypoint (прием точек пути, полученных от внешних устройств)

Если к картплоттеру подключен GPS-приемник или приемник сигналов радионавигационной системы Лоран-С, совместимый с интерфейсом NMEA0183 и способный передавать посылку \$BWC, Вы можете сохранять в памяти прибора точки пути, получаемые от данных устройств. После поступления соответствующей информации, на экране на 30 секунд появляется символ \$BWC. В течение этого интервала Вы можете навести на него курсор и записать в качестве точки пути или ориентира. Затем на экране появится новая точка \$BWC и т. д. Команда *EXTERNAL WAYPOINT* включает (ON) и выключает (OFF) прием координат точек от внешнего навигационного оборудования. Установка по умолчанию: OFF (прием отключен).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *SETUP* + **ENTER** + *EXTERN WPT* + **ENTER**

📕 File (файл)

Единица информации (одного типа), записываемая на картридж. Каждый файл на картридже должен иметь уникальное имя. Для удобства в работе лучше подбирать имена, связанные с содержанием файла. Имена хранятся в отдельной директории на каждом картридже (см. п. 4.5).

▶ Fix (menu) (меню настройки работы с точками привязки)

Данное меню используется для включения (ON) и выключения (OFF) счисления пути (Dead Reckoning), режима автоматического ввода поправки к координатам (Fix Correction), режимов усреднения координат (Position Filter) и скорости (Speed Filter), вызова функций автоматического (Compute Correction) и ручного (Offset Correction) расчета поправок к координатам, а также для ввода коэффициента усреднения координат (Filter Dump).

Вызов меню: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + FIX + ENTER

▶ Fix Correction (режим автоматического ввода поправки к координатам)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) режима автоматического ввода поправки к координатам. Если данный режим не включен, то при выполнении команды Compute Correction (см. выше) поправка рассчитывается, но не добавляется к координатам. Установка по умолчанию: OFF (автоматический ввод поправки не производится).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + FIX + ENTER + FIX CORRECTION + ENTER

> Fix Datum (геоид, используемый для расчета поправки)

Данная команда используется для выбора одного из 130 доступных геоидов. (Полный список см. в Руководстве С-МАР NT.) Установка по умолчанию: WGS 1984.

Выбор геоида: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + NAVIGATE + ENTER + FIX DATUM + ENTER

► Formatting (форматирование картриджа)

Данная команда используется для форматирования картриджа для хранения данных C-CARD. Новый картридж следует форматировать обязательно для чего нужно вставить его в слот и подать указанную команду. Для удобства в работе рекомендуется также снабдить картридж наклейкой с описанием. При необходимости можно отформатировать также картридж с записями. При этом все хранящиеся на нем данные будут утрачены (см. п. 4.5).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + USER C-CARD + ENTER + FORMAT + ENTER

► Go To (задание цели)

Данная команда используется для задания на карте цели или текущего пункта назначения (см. пп. 3.4, 4.1.1.4 и 4.2.1.3). Задание цели осуществляется нажатием кнопки **GO-TO**.

GPS = Global Positioning System (Спутниковая навигационная система)

Спутниковая навигационная система создана и поддерживается министерством обороны США. Она работает круглосуточно в любую погоду и при любых условиях (см. Часть В Руководства С-МАР NT).

▶ GPS Data Page (информация о GPS-спутниках)

В данном режиме на экран выводится различная информация о GPS-спутниках.

Для включения режима несколько раз нажмите кнопку **PAGE**.



Рис. 5в. Информация о GPS-спутниках

В правой части экрана выводится схема взаимного расположения спутников на небе в соответствии с пеленгом и возвышением каждого из них. Спутники обозначаются кружками с указанием номера. Сплошные кружки обозначают спутники, используемые для расчета координат. В левой части экрана находится диаграммы, показывающие соотношение сигнал/шум для каждого из спутников. Сплошные столбцы соответствуют спутникам, используемым для расчета координат. Так, в приведенном пример спутник №10 используется для расчета координат, его пеленг составляет 127°, возвышение — 70°, а соотношение сигнал/шум — 44. При наличии устойчивой связи с достаточным количеством спутников на экран также выводятся значения долготы и широты, дата, время, высота места, коэффициенты снижения точности по вертикали и по горизонтали, скорость и курс относительно земли.

> Graphic Data Page (графический режим просмотра навигационных данных)

В этом режиме навигационные данные выводятся на экран в графической форме.



Рис. 5г. Графический режим просмотра навигационных данных

Для включения режима несколько раз нажмите кнопку PAGE.

► Heading (Simulation) (курс в демонстрационном режиме)

Данная команда используется для задания условного курса судна в демонстрационном режиме. Установка по умолчанию: 000° М.

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + SIMULATION + ENTER + HEADING + ENTER

HDG = Heading (курс)

Направление в горизонтальной плоскости, куда обращено судно в каждый момент времени (см. также курс относительно земли, COG).

▶ Info (информация об объектах в зоне, указанной курсором)

Данная команда вызывает на экран список всех объектов, расположенных вблизи точки, отмеченной курсором. Список организован в форме дерева. Для сложных объектов (логически объединенных групп) указывается перечень входящих в их состав компонентов.

Вызов списка: MENU + *INFO* + ENTER

► Info Level (уровень детализации)

Данная команда используется для выбора уровня детализации информации об объектах, получаемой по команде *INFO* (см. выше). Detailed — подробная информация, Basic — основная информация. Установка по умолчанию: Detailed.

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTINGS* + **ENTER** + *OTHER* + **ENTER** + *INFO LEVEL* + **ENTER**

▶ Input/Output (menu) (меню настройки обмена данными)

Данное меню используется для настройки портов обмена данными с внешними устройствами: NMEA0183 PWR I/O PORT (гнездо POWER & I/O), NMEA0183 GPS PORT (гнездо GPS), DGPS INPUT (вход для DGPS-приемника) и NMEA OUTPUT (NMEA-выход).

Вызов меню: **MENU** + *BASIC SETTINGS* + **ENTER** + *INPUT/OUTPUT* + **ENTER**

▶ Land (menu) (меню управления просмотром наземных объектов на карте)

Данное меню используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран природных объектов (Natural Features), рек и озер (Rivers & Lakes), искусственных сооружений (Cultural Features) и ориентиров (Landmarks).

Вызов меню: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + MAP SETTINGS + ENTER + LAND + ENTER

► Landmarks (ориентиры)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран ориентиров (хорошо заметных объектов — таких как памятники, большие здания, башни, мачты и т. п. — которые могут быть использованы для определения местоположения и направления). Установка по умолчанию: ON (показ ориентиров включен).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + MAP SETTINGS + ENTER + LAND + ENTER + LANDMARKS + ENTER

► Language (язык)

Данная команда используется для выбора языка для экранных подписей, меню и установок. Она не влияет на язык электронной карты. Установка по умолчанию: ENGLISH (английский язык). См. п. 2.4.

Вызов команды: **MENU** + *BASIC SETTINGS* + **ENTER** + *LANGUAGE* + **ENTER**

Latitude (широта)

Угловое расстояние к северу или югу от экватора, измеренное по воображаемым линиям, охватывающим земной шар и проходящим параллельно экватору. Может принимать значения от 0° до 90° .

LAT/LON (долгота и широта)

Координатная система, в которой для определения местоположения точки на земной поверхности используются линии широты и долготы.

► Lat/Lon Grid (координатная сетка)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран координатной сетки из линий долготы и широты. Установка по умолчанию: ON (сетка включена).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTINGS* + **ENTER** + *CHART* + **ENTER** + *LAT/ LON GRID* + **ENTER**

► Lights (маяки)

Данная команда используется для включения и выключения вывода на экран символов маяков ON — на карте видны маяки с секторами покрытия, NO SECTOR — только маяки, OFF — показ маяков отключен. Установка по умолчанию: NO SECTOR (на карте отмечаются только маяки без секторов).

Вызов команды: **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + MAP SETTINGS + **ENTER** + NAV-AIDS + **ENTER** + LIGHTS + **ENTER**

или

MENU + BASIC SETTINGS + **ENTER** + LIGHTS + **ENTER**

LOG (скорость)

Скорость судна относительно воды.

Longitude (долгота)

Угловое расстояние к востоку или западу от нулевого (Гринвичского) меридиана, измеренное по воображаемым линиям, перпендикулярным параллелям и проходящим через полюса. Может принимать значения от 0° до 180°.

Loran (радионавигационная система Лоран)

Данная система состоит из цепочек станций, которые согласованно транслируют в эфир радиосигналы.

Magnetic Deviation (магнитная девиация)

Угол между магнитным и компасным севером.

► (Magnetic) Variation (магнитное склонение)

Данная команда используется для выбора ручного или автоматического метода определения магнитного склонения. Установка по умолчанию AUTOMATIC (автоматический режим).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + COMPASS + ENTER + VARIATION + ENTER

Magnetic Variation (магнитное склонение)

Магнитным склонением называется угол между магнитным и истинным меридианами, выраженный в градусах к востоку или к западу. Данная величина указывает разницу между магнитным и истинным севером. Она зависит от географического положения и времени.

▶ Map Datum (геоид)

Данная команда используется для выбора одного из 130 доступных геоидов. (Полный список см. в Руководстве С-МАР NT.) Установка по умолчанию: WGS 1984.

Выбор геоида: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + NAVIGATE + ENTER + MAP DATUM + ENTER

▶ Map Orientation (ориентация карты)

Данная команда используется для выбора ориентации карты: NORTH (по направлению на север), HEAD (по направлению движения судна) или COURSE (по направлению текущего отрезка маршрута). Установка по умолчанию: NORTH. См. также п. 3.3.

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *NAVIGATE* + **ENTER** + *MAP ORIENTATION* + **ENTER** или

MENU + BASIC SETTINGS + **ENTER** + MAP ORIENTATION + **ENTER**

▶ Map Settings (menu) (меню управления выводом объектов на карте)

Данное меню используется для выбора категорий объектов, которые будут отображаться на экране. LAND — наземные объекты, MARINE — морские объекты, NAV-AIDS — навигационные знаки, CHART — объекты карты, OTHER — прочие объекты.

Вызов меню: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER**

Mark (ориентир)

Ориентиром называется точка пути, записанная по положению курсора (см. п. 4.2).

Запись ориентира: Включите полный режим + ENTER + MARK + ENTER

Удаление ориентира (полный режим): Наведите курсор на ориентир + ENTER + DELETE + ENTER

Удаление ориентира (базовый режим): Наведите курсор на ориентир + CLEAR

Редактирование ориентира: Включите полный режим + Наведите курсор на ориентир + ENTER + *EDIT* + ENTER + Измените символ, название (для моделей с цветным дисплеем и цвет) + CLEAR

Перемещение ориентира: Включите полный режим + Наведите курсор на ориентир + **ENTER** + *MOVE* + **ENTER** + Переведите курсор на новое место + **ENTER**

▶ Marine (menu) (меню управления выводом морских объектов)

Данное меню используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран информации о приливах и течениях (Tides and Currents), изобат (Bathymetric Lines), точек замера глубины (Spot Soundings), информации о типе дна (Bottom Type), а также для ввода предельных значений для линий глубины (Depth Area Limits) и точек замера глубины (Bathymetr. & Soundings Range).

Вызов меню: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + MAP SETTING + ENTER + MARINE + ENTER

► MOB = Man Over Board (режим «человек за бортом»)

Данный режим используется в экстренных случаях при падении человека или предмета за борт.

Включение режима МОВ

Чтобы ввести точку МОВ по координатам судна, нажмите кнопку **МОВ**. На экране на несколько секунд появится сообщение «MOB Activate», после чего прибор начнет рассчитывать навигационные данные по точке MOB.

Удаление точки МОВ

Наведите курсор на точку МОВ, нажмите кнопку **ENTER**, выберите команду *CANCEL* и еще раз нажмите **ENTER**. Точка МОВ будет оставаться на экране до обновления изображения.



Рис. 5д. Режим «Человек за бортом»

▶ Names (названия)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран названий точек. Установка по умолчанию: ON (вывод названий включен).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *OTHER* + **ENTER** + *NAMES* + **ENTER**

или

MENU + BASIC SETTINGS + **ENTER** + NAMES + **ENTER**

▶ Natural Features (природные объекты)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран природных объектов — береговой линии, рельефа местности, ледников и т. п. Установка по умолчанию: ON (вывод объектов включен).

Вызов команды: **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + MAP SETTING + **ENTER** + LAND + **ENTER** + NATURAL FEATURES + **ENTER**

▶ Nav-Aids (menu) (навигационные объекты)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран навигационных объектов, куда относятся порты и портовые службы (Ports & Services), зоны особого внимания (Attention Areas), фарватеры и рекомендуемые маршруты (Tracks & Routes), маяки (Lights), буи и бакены (Buoys & Beacons), сигнальные станции (Signal) и подводные объекты (Underwater Objects).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *NAV-AIDS* + **ENTER**

▶ Navigate (menu) (меню навигационных настроек)

Данное меню используется для выбора ориентации карты (Map Orientation), координатной системы (Coordinate System), основного геоида (Map Datum), геоида, используемого для расчета поправки (Fix Datum) и масштаба для графического навигационного режима (Roll Road Scale). Оно также позволяет осуществлять сброс счетчиков пути за поездку (Reset Partial Trip) и полного пути (Reset Total Trip).

Для вызова меню нажмите кнопку **MODE**.

Для выхода из навигационного режима просто переместите курсор.

> Navigation (голосовой навигационный режим, доступен только при наличии внешней голосовой системы)

Данная команда используется для включения (ON), выключения (OFF) или задания времени срабатывания (2, 5, 10 или 15 минут) голосового навигационного режима. Если режим включен, голосовые сообщения выдаются сразу по мере поступления. Если задан временной интервал — то через указанные промежутки времени.

Вызов команды: MENU + BASIC SETTINGS + ENTER + VOICE + ENTER + NAVIGATION + ENTER

▶ Navigation Data Page (цифровой навигационный режим)

В данном режиме на экран выводятся значения скорости (SOG) и курса (COG) относительно земли, статус приемника, координаты судна и другая информация.



Рис. 5е. Цифровой режим просмотра навигационных данных

Для включения цифрового навигационного режима несколько раз нажмите кнопку PAGE.

▶ Nearest Services (ближайшие портовые службы)

Данная команда используется для поиска ближайших портовых служб (например, больниц, парусных мастерских, банков и т. д.). Список символов найденных служб выводится на экран, после чего можно посмотреть расположение на карте каждой из них (см. п. 3.5.5).

Вызов команды: **MENU** + *NEAREST SERVICES* + **ENTER**

▶ New Objects (новые объекты)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран объектов, которые могут появиться на электронных картах в будущем. Установка по умолчанию: ON (вывод объектов на экран включен).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + MAP SETTING + ENTER + OTHER + ENTER + NEW OBJECTS + ENTER

▶ Night Vision (ночная подсветка, только для моделей с цветным дисплеем)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) ночной подсветки, которая отличается более приглушенными цветами. Установка по умолчанию: OFF (ночная подсветка отключена).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + SETUP + ENTER + NIGHT VISION + ENTER

NMEA-0183

NMEA-0183 — это протокол обмена данными, разработанный Американской ассоциацией судовой электроники. Он является международным стандартом обеспечивает совместимость оборудования различных производителей (см. часть В Руководства С-МАР NT).

▶ NMEA-0183 GPS Port (настройка порта GPS)

Данная команда используется для настройки порта GPS. Например, для включения NMEA-0183 (скорость обмена 4800 бод, контроля четности нет, длина слова 8 бит, стоповы бит 1, нормальная полярность) следует выбрать установку 4800-N81-N. Доступные установки: 1200-N81-N, 1200-N81-I, 4800-N81-N, 9600-O81-N, 9600-O81-I. Установка по умолчанию: 4800-N81-N.

Вызов команды: MENU + BASIC SETTINGS + ENTER + INPUT/OUTPUT + ENTER + NMEA0183 GPS PORT + ENTER

▶ NMEA Output Format (версия NMEA)

Данная команда позволяет отключить вывод данных по протоколу NMEA (OFF) или выбрать одну из версий — 0183, 0180 или 0180/CDX. Установка по умолчанию: 0183.

Вызов команды: MENU + BASIC SETTINGS + ENTER + INPUT/OUTPUT + ENTER + NMEA OUTPUT + ENTER

▶ NMEA-0183 PWR I/O Port (настройка порта POWER & I/O)

Данная команда используется для настройки порта POWER & I/O. Например, для включения NMEA-0183 (скорость обмена 4800 бод, контроля четности нет, длина слова 8 бит, стоповы бит 1, нормальная полярность) следует выбрать установку 4800-N81-N. Доступные установки: 1200-N81-N, 1200-N81-I, 4800-N81-N, 9600-O81-N, 9600-O81-I. Установка по умолчанию: 4800-N81-N.

Вызов команды: **MENU** + *BASIC SETTINGS* + **ENTER** + *INPUT/OUTPUT* + **ENTER** + *NMEA0183* PWR I/O *PORT* + **ENTER**

▶ OSGB = Ordnance Survey of Great Britain (британская координатная система)

Данная координатная система описывает исключительно территорию Британии и может использоваться только совместно с геоидом GBR36, также относящимся только к территории этой страны. Ни в какой другой точке мира система OSGB не применима.

Включение системы OSGB: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *NAVIGATE* + **ENTER** + *COORDINATE SYSTEM* + **ENTER** + *OSGB* + **ENTER**

▶ Other (menu) (прочие объекты, меню)

Данное меню используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран категорий объектов, куда относятся названия точек (Names), компас (Compass), легенда (Chart Generation), новые объекты (New Objects), картографические объекты (Cartograph. Objects), а также для выбора способа отображения сложных объектов (Complex Objects Icon) и выбора уровня детализации информации (Info Level).

Вызов меню: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + MAP SETTINGS + ENTER + OTHER + ENTER

▶ Pair (пара станций системы Лоран)

Данная команда используется для выбора пары станций в цепочке Лоран. Установка по умолчанию: WX. Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *NAVIGATE* + **ENTER** + *COORDINATE SYSTEM* + **ENTER** + *TD* + **ENTER** + *Pair* + **ENTER**

► Plotter (режим плоттера)

Данная команда включает (ON) и выключает (OFF) режим плоттера, который позволяет работать с прибором за пределами электронной карты. Установка по умолчанию: OFF (режим плоттера отключен).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *CHART* + **ENTER** + *PLOTTER* MODE + **ENTER**

▶ Port By Name (поиск портов по названию)

Данная команда используется для поиска портов по названию. На экран выводится также список доступных портовых служб (см. п.3.5.6).

Вызов команды: MENU + PORT BY NAME + ENTER

> Ports & Services (порты и портовые службы)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран портов и портовых служб (зон побережья с оборудованием для погрузки и разгрузки судов, обычно защищенных от волн и ветра. В состав портовых сооружений обычно входят пирсы, причалы, понтоны, сухие доки, краны и т. д.).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *NAV-AIDS* + **ENTER** + *PORT & SERVICES* + **ENTER**

► Position Filter (усреднение координат)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) режима усреднения координат. При включенном режиме значения координат становятся стабильнее, а линия пути — более гладкой. Установка по умолчанию: OFF (режим усреднения координат отключен).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + FIX + ENTER + POSITION FILTER + ENTER

▶ Rivers & Lakes (реки и озера)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран рек и озер. Установка по умолчанию: ON (вывод рек и озер на экран включен).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *LAND* + **ENTER** + *RIVERS* & *LAKES* + **ENTER**

▶ Rolling Road Scale (масштаб экрана в графическом навигационном режиме)

Данная команда используется для выбора масштаба экрана в графическом навигационном режиме. Доступные значения: 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 и 10.0. Установка по умолчанию: 0.2.

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + NAVIGATE + ENTER + ROLL ROAD SCALE + ENTER

► Route (маршрут)

Маршрутом называется последовательность точек пути, связанных отрезками. В каждый момент времени активным (т. е. используемым для навигации) может быть только один маршрут, который изображается на экране отрезками со стрелками, указывающими направление прохождения. Первая точка пути активного маршрута отмечается кружком (см. п. 4.1.2).

Просмотр информации о маршруте: **MENU** + *ADVANCED* SETTINGS + **ENTER** + ROUTE + **ENTER** + ROUTE REPORT + **ENTER**

Удаление маршрута: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *ROUTE* + **ENTER** + *ROUTE REPORT* + **ENTER** + *CLEAR* + **ENTER**

▶ Setup (menu) (меню общих настроек)

Данное меню используется для включения (ON) и выключения (OFF) зуммера (Beeper), режима приема точек пути от внешних устройств (External Waypoint), ввода времени отключения подсветки (Backlight Timeout), включения и выключения ночного режима подсветки (Night Vision, только для моделей с цветным дисплеем), а также для выбора мирового или местного времени (Time Reference), формата вывода времени (Time Format), формата вывода даты (Dare Format) и ввода скорости ветра (Wind Speed).

Вызов меню: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *SETUP* + **ENTER**

► Signals (сигнальные станции)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран береговых сигнальных станций (станций, передающих прогнозы погоды, сообщающих время разводки мостов и т. д.). Установка по умолчанию: ON (показ сигнальных станций включен).

Вызов команды: **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + MAP SETTING + **ENTER** + NAV-AIDS + **ENTER** + SIGNALS + **ENTER**

Simulation (демонстрационный режим)

Демонстрационный режим предназначен для имитации реальной работы прибора. При отсутствии реальных данных прибор изображает движение судна, что позволяет изучать его работу в безопасных условиях.

► Simulation (демонстрационный режим)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) демонстрационного режима. Установка по умолчанию: OFF (демонстрационный режим отключен).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + SIMULATION + ENTER + SIMULATION MODE + ENTER

SNR = Signal to Noise Ratio (соотношение сигнал-шум)

Соотношением сигнал-шум называется отношение уровня сигнала к уровню шума (помех).

SOG = Speed Over Ground (скорость относительно земли)

Данный параметр показывает скорость движения судна относительно земной поверхности.

► Speed Filter (усреднение скорости)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) режима усреднения значений скорости. При включенном режиме значения скорости становятся стабильнее. Установка по умолчанию: OFF (режим усреднения скорости отключен).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + FIX + ENTER + SPEED FILTER + ENTER

> Speed (Simulation) (условная скорость в демонстрационном режиме)

Данная команда используется для ввода условного значения скорости для работы в демонстрационном режиме. Установка по умолчанию: 1.0 узел.

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + SIMULATION + ENTER + SPEED + ENTER

► Speed (Unit) (единицы измерения скорости)

Данная команда используется для выбора единиц измерения скорости: Kts — узлы, Mph — мили в час и Kmh — километры в час. Установка по умолчанию: Kts (узлы).

Вызов команды: MENU + BASIC SETTINGS + ENTER + SPEED + ENTER

> Spot Soundings (точки замера глубины)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран точек замера глубины. Установка по умолчанию: ON (показ точек замера глубины включен).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *MARINE* + **ENTER** + *SPOT SOUNDINGS* + **ENTER**

или

MENU + BASIC SETTINGS + ENTER + SPOT SOUNDINGS + ENTER

> Static Navigation (нижний порог скорости)

Данная команда используется для установки нижнего порога скорости. Если скорость судна меньше порога, ее значение приравнивается к нулю. Установка по умолчанию: 0.5 узла.

Вызов команды: **MENU** + *BASIC SETTINGS* + **ENTER** + *INPUT/OUTPUT* + **ENTER** + *INTERNAL GPS SETUP* + **ENTER** + *PARAMETERS* + **ENTER** + *STATIC NAVIGATION* + **ENTER**

▶ Step Unit (Track) (выбор способа записи пути)

Данная команда используется для выбора способа записи линии пути: *DIST* (точки пути фиксируются по прохождению определенного отрезка пути), *TIME* (точки пути фиксируются через определенные интервалы времени) или *AUTO* (программное обеспечение автоматически выбирает способ записи пути, анализируя его кривизну). Установка по умолчанию: *TIME* (точки пути фиксируются через определенные интервалы времени).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *TRACK* + **ENTER** + *STEP UNIT* + **ENTER**

STR = Steering (требуемый поворот руля)

Требуемый поворот руля рассчитывается как разность между курсом относительно земли (COG) и оптимальным курсом (CTS). Например, если курс относительно земли равен 25°, а оптимальный курс — 30°, то требуемый поворот руля составляет 5° вправо.

► Target (цель)

Целью называется специальная точка на карте, в направлении которой осуществляется движение судна. При наличии цели все навигационные данные прибор рассчитывает относительно нее (см. пп. 3.4, 4.1.1.4, 4.2.1.3, 4.2.2.3).

Задание цели: Наведите курсор на нужное место на карте + GO-TO

Удаление цели (базовый режим): Наведите курсор на цель и + CLEAR

Удаление цели (полный режим): Наведите курсор на цель + ENTER + DELETE + ENTER

► TD = Time Difference (временная задержка)

Данная команда используется для выбора в качестве системы координат линий положения в радионавигационной системе Лоран-С. В этой системе местоположение каждой точки рассчитывается на основе точного определения временной задержки между приходом радиосигналов от первичной и вторичной станций цепочки. Определенная величина задержки описывает линию положения, на одной из точек которой в данный момент времени находится судно. Две таких линии определяют точные координаты.

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *NAVIGATE* + **ENTER** + *COORDINATE SYSTEM* + **ENTER** + TD + **ENTER**

Тide (приливы и отливы)

Приливами и отливами называется периодическое повышение и понижение уровня воды в океане, вызванное гравитационным взаимодействием Земли и Луны.

Tide Info (информация о приливах и отливах)

На новых картриджах C-MAP содержатся графики высоты приливной волны для всех основных портов, которые позволяют определять максимальную и минимальную высоту прилива для любой даты и времени, а также время восхода и захода солнца (см. п. 3.5.4).

▶ Tides and Currents (приливы и течения)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран приливных зон и течений. Установка по умолчанию: ON (показ приливных зон и течений включен).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *MARINE* + **ENTER** + *TIDES* & *CURRENTS* + **ENTER**

▶ Time Format (формат вывода времени)

Данная команда используется для выбора 12- или 24- часового формата. Установка по умолчанию: 12-часовой формат. Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *SETUP* + **ENTER** + *TIME FORMAT* + **ENTER**

Time Line (планируемая точка)

Планируемой точкой называется место, где по расчетам будет находиться судно после заданного промежутка времени.

► Time Reference (мировое или местное время)

Данная команда используется для выбора мирового (UTC) или местного (LOCAL) времени. Установка по умолчанию: UTC (мировое время).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + SETUP + ENTER + TIME REFERENCE + ENTER

▶ Time (Track) (выбор интервала регистрации пути по времени)

Если включена регистрация точек пути по прохождению определенного интервала времени, данная команда позволяет выбрать величину интервала записи 1, 5, 10, 30 секунд или 1, 5 или 10 минут. Установка по умолчанию 1 сек. Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *TRACK* + **ENTER** + *TIME* + **ENTER**

> Track (menu) (меню для работы с линией пути)

Если имеется устойчивая связь со спутниками, и прибор рассчитывает координаты, он также может вести запись пути судна. Регистрация точек линии пути осуществляется либо по прохождению заданного расстояния, либо по истечению заданного интервала времени. Эти точки соединяются линией, которая и представляет путь судна на экране прибора.

Выбор активной линии пути: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + TRACK + ENTER + ACTIVE TRK + ENTER

Включение (ON) и выключение (OFF) записи линии пути: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *TRACK* + **ENTER** + *TRACKING* + **ENTER**

Включение (ON) и выключение (OFF) вывода линии пути на экран: **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + TRACK + **ENTER** + VISIBLE + **ENTER**

Выбор способа регистрации точек пути линии пути: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *TRACK* + **ENTER** + *STEP UNIT* + **ENTER**

Удаление линии пути: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *TRACK* + **ENTER** + *CLEAR* + **ENTER** + *YES* + **ENTER**

> Tracks & Routes (фарватеры и рекомендуемые маршруты)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран фарватеров и рекомендуемых маршрутов. Установка по умолчанию: ON (показ фарватеров и рекомендуемых маршрутов включен).

Вызов команды: **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + MAP SETTING + **ENTER** + NAV-AIDS + **ENTER** + TRACKS & ROUTES + **ENTER**

TRN = Turning (угол поворота)

Угол поворота определяется как разница между курсом судна относительно земли (COG) и пеленгом на пункт назначения (BRG). Например, если $COG = 80^{\circ}$, а BRG = 75°, то TRN = 5° влево.

ТТС = Тіте То Go (расчетное время в пути)

Расчетное время в пути — это время, необходимое для перехода в пункт назначения, рассчитанное исходя из текущей скорости и расстояния.

► Underwater Objects (подводные объекты)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран подводных объектов (скал, мест кораблекрушений, подводных кабелей, трубопроводов и т. д.). Установка по умолчанию: ON (показ подводных объектов включен).

Вызов команды: **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + MAP SETTING + **ENTER** + NAV-AIDS + **ENTER** + UNDERWATER OBJECTS + **ENTER**

▶ User C-CARD (меню для работы с картриджем C-CARD)

Картридж C-CARD используется для хранения введенных пользователем данных. Новый картридж перед началом работы необходимо отформатировать. Форматировать можно и картридж с записанной на нем информацией, но все данные при этом теряются. Информация хранится на картриджах в виде отдельных блоков, называемых файлами.

Вызов меню: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + USER C-CARD + ENTER

User Point (пользовательская точка)

Пользовательской точкой называются введенные пользователем координаты, обозначаемые на карте определенным символом. См. ориентиры (Mark), точки пути (Waypoint) и события (Event).

▶ User Points (пользовательские точки)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран названий пользовательских точек. Установка по умолчанию: ON (показ названий пользовательских точек включен).

Вызов команды: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *MAP SETTING* + **ENTER** + *CHART* + **ENTER** + *USER* + *POINTS* + **ENTER**

► User Points (List) (список пользовательских точек)

Данная команда используется для вызова на экран списка пользовательских точек. Вызов списка: **MENU** + *ADVANCED SETTINGS* + **ENTER** + *USER POINTS* + **ENTER**

UTC = Universal Time Coordinated (мировое время)

Мировое время — шкала времени, основанная на вращении Земли и используемая большинством вещательных станций.

► UTM = Universal Traverse Mercator (универсальная проекция Меркатора)

Проекция Меркатора — это метрическая координатная система, используемая на большинстве карт с крупным и средним масштабом, а также на сухопутных топографических картах. Данная команда используется для выбора проекции Меркатора в качестве рабочей системы координат.

Вызов команды: **MENU** + ADVANCED SETTINGS + **ENTER** + NAVIGATE + **ENTER** + COORDINATE SYSTEM + **ENTER** + UTM + **ENTER**

▶ Video Camera (видеокамера, только для моделей с цветным дисплеем)

Если к картплоттеру подключена видеокамера, Вы можете вести запись экранного изображения. Обратите внимание, что не все модели с цветным дисплеем оснащены входом для видеокамеры.

Для включения видеозаписи нажмите кнопку CLEAR и удерживайте ее более 1 сек.

► Visible (Track) (линия пути)

Данная команда используется для включения (ON) и выключения (OFF) вывода на экран линии пути. Установка по умолчанию: OFF (показ линии пути отключен).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + TRACK + ENTER + VISIBLE + ENTER

> Voice (голосовой режим, доступен только при наличии внешней голосовой системы)

Картплоттер имеет два голосовых режима: режим эхолота (ECHOSOUNDER) и навигационный (NAVIGATION). От выбора зависит то, какие именно сообщения будут озвучиваться голосом.

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + VOICE + ENTER

► Waypoint (точки пути)

Точкой пути называется любая точка, которую предполагается использовать в качестве пункта назначения. Последовательность точек пути составляет маршрут (см. п. 4.1.1).

Создание точки пути: Включите полный режим + ENTER + WAYPOINT + ENTER

Перемещение точки пути: Включите полный режим + Наведите курсор на нужную точку пути + ENTER + *MOVE* + ENTER + Переместите курсор на новое место + ENTER

Удаление точки пути (базовый режим): Наведите курсор на нужную точку пути + CLEAR

Удаление точки пути (полный режим): Наведите курсор на нужную точку пути + ENTER + DELETE + ENTER

Редактирование точки пути: Включите полный режим + Наведите курсор на нужную точку пути + ENTER + *EDIT* + ENTER + Измените символ, название (для моделей с цветным дисплеем и цвет) + ENTER

Вставка точки пути: Включите полный режим + Наведите курсор на отрезок маршрута + **ENTER** + *INSERT* + **ENTER** + Переместите курсор на новое место + **ENTER**

Поиск точки пути: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + USER POINTS + ENTER + FIND + ENTER

WGS-84 = World Geodetic System 1984

Геоид, разработанный картографическим агентством министерства обороны США (см. часть А Руководства С-МАР NT).

▶ Wind Speed (Unit) (единицы измерения скорости ветра)

Данная команда используется для выбора единиц измерения скорости ветра: Kts — узлы, m/s — метры в секунду и Kmh — километры в час. Установка по умолчанию: Kts (узлы).

Вызов команды: MENU + ADVANCED SETTINGS + ENTER + SETUP + ENTER + WIND SPEED + ENTER

Zoom-In (увеличение экранного изображения)

На экране помещается меньшая область, но с большим количеством подробностей.

Zoom-Out (уменьшение экранного изображения)

На экране помещается большая область, но с меньшим количеством подробностей.

> XTE Alarm (сигнал отклонения от курса)

Данная команда используется отключения сигнала отклонения от курса (OFF) или ввода порогового значения срабатывания. Установка по умолчанию: OFF (сигнал отклонения от курса отключен).

Вызов команды: MENU + ALARMS + ENTER + XTE ALARM + ENTER

6. Технические характеристики

6.1. Спецификация

Потребление энергии (ч/б модели) (цв. модели) Интерфейс Интерфейс автопилота Дисплей (ч/б модели) (цв. модели) : не более 7 Вт, 10-35 В пост. тока

: не более 15 Вт, 10-35 В пост. тока

: NMEA-0183

: NMEA-0180, NMEA-0180/CDX, NMEA-0183

: монохр., жидкокристаллический, диагональ активной области 145 мм

: цветной, жидкокристаллический, диагональ активной области 145 мм

Разрешение дисплея	: 320 х 240 точек
Картография	: C-MAP NT
Диапазон рабочих температур	: от 0° до +55°С
Память	: Энергонезависимая, с резервным аккумулятором
Клавиатура	: Силиконовая, с подсветкой
Вес (ч/б модели)	: 800 г
(цв. модели)	: 950 г
Дополнительные принадлежности	: Крепежный кронштейн
	Комплект креплений для приборной панели
	Шаблон для подготовки отверстия в приборной панели
	Защитная крышка
	Кабель питания 1.5 м
	Предохранитель на 1 А с держателем

Сумка

Руководство пользователя

Размеры, мм



6.2. Установка прибора

Прибор устанавливается либо на кронштейне, либо на приборной панели (см рис. 6.2).



Ри. 6.2. Варианты установки картплоттера

6.3. Подключение внешних устройств



6.4. Стандартные варианты подключения через гнездо POWER I/O

Вход (системы определения координат — GPS, Лоран-С и т. д)



Примечание: цвета оплетки относятся к семижильному кабелю из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ!

Через кабель из комплекта поставки от гнезда GPS можно подавать питание на 5 В постоянного тока на внешний GPS-приемник.

Если использемое внешнее оборудование требует напряжения питания 10–35 В, используйте соответствующий источник.

Если Вы не знаете напряжение питания внешнего оборудования, обратитесь за консультацией к специалистам.



6.5. Проверка системы

Если Вы подключили внешнюю систему определения координат в соответствии с инструкцией и выполнили все необходимые настройки, но прибор все же работает неправильно, проведите процедуру автоматического тестирования, которая поможет определить причину неисправности. Для этого выключите питание картплоттера, а затем вновь включите его, удерживая любую из кнопок нажатой. На экране появится следующее меню:



Рис. 6.5. Меню режима автотестирования

С помощью курсора выберите нужный тест и нажмите кнопку ENTER (название выделенного пункта меню изображается на инверсном фоне). Для возврата назад из любого подменю нажимайте кнопку CLEAR. Для завершения процедуры тестирования просто выключите питание карплоттера.

6.5.1. Тест памяти (RAM MENU)

Данный тест используется для проверки целостности памяти. Другая команда из этого же раздела позволяет полностью стереть содержимое памяти и вернуть все установки к заводским значениям.



Рис. 6.5.1. Тест памяти

Тест памяти (RAM TEST)

Если после выполнения данной команды на экране появляется сообщение ERROR (ошибка), значит память прибора неисправна.

Стирание памяти (RAM CLEAR)

Если прибор работает неправильно, стирание памяти может помочь решить проблему. При этом из памяти будут удалены все введенные пользователем ориентиры, события, точки пути и маршруты, а также линии пути. Всем установкам будет возвращено значение по умолчанию. Для подтверждения стирания памяти нажмите кнопку ENTER еще раз, для отмены операции нажмите кнопку CLEAR.

6.5.2. Настройка подсветки (DIM MENU)

Данный пункт меню используется для регулировки яркости изображения и подсветки клавиатуры.

Яркость изображения (CONTRAST)

Правая стрелка джойстика уменьшает яркость, левая — увеличивает.

Яркость подсветки клавиатуры (BACKLIGHT)

Правая стрелка джойстика уменьшает яркость, левая — увеличивает.

6.5.3. Проверка картриджей (CARTRIDGES)

Данный пункт меню используется для проверки работоспособности картриджей и их разъемов.

Проверка встроенного ПЗУ (BACKGROUND ROM)

Данная команда используется для проверки встроенного ПЗУ. Если тест пройден успешно на экране появляется код базовой карты мира и сообщение ОК.

1. Если картридж C-CARD вставлен в слот и работает нормально, на экране появляется название зоны картриджа и сообщение OK.

2. Если картридж C-CARD вставлен в слот и неисправен, на экране появляется название зоны картриджа и сообщение FAULTY.

Проверка картриджа C-CARD (C-CARD TEST)

Данная команда используется для собственно картриджа C-CARD. Возможны следующие варианты завершения теста: 1. Если картридж C-CARD вставлен в слот и работает нормально, на экране появляется название зоны картриджа и сообщение OK.

2. Если картридж C-CARD вставлен в слот и неисправен, на экране появляется название зоны картриджа и сообщение FAULTY.

3. Если картриджа C-CARD в слоте нет, на экране появляется сообщение NOT PRESENT.

4. Если в слот вставлен картридж, предназначенный для хранения данных, на экране появляется сообщение USER C-CARD.

Проверка разъема картриджа (C-CARD CONNECTOR)

Этот тест используется для проверки разъема картриджа.

6.5.4. Настройка последовательных портов (SERIAL PORTS)

Если возникают проблемы с приемом данных от внешних систем определения координат, правильная настройка последовательных портов может помочь решить проблему.



Рис. 6.5.4. Настройка последовательных портов

Изменение параметров работы порта (CHANGE PARAMETRS)

Данное подменю позволяет выбрать порт (PORT) — UART0 или UART1, скорость обмена данными (BAUD RATE) — 4800 или 9600, число битов данных (DATA BITS) — 7 или 8, контроль четности (PARITY) — четные (EVEN), нечетные (ODD) или контроля нет (NONE), число стоповых битов (STOP BITS) — 1 или 2 и полярность — «+» (положительная) или «-» (отрицательная). Установки по умолчанию: Порт — UART1, скорость обмена данными 4800, битов данных — 8, контроля четности нет, стоповый бит — 1, полярность положительная.

Вывод «сырых» данных на дисплей (INPUT DATA DISPLAY)

Данная команда переводит прибор в режим компьютерного терминала, в котором все поступающие данные непосредственно выводятся прямо на экран. Появление на экране непонятного потока символов может свидетельствовать о неправильной настройке порта обмена данными внешнего устройства — например, установлен протокол NMEA-0182 вместо NMEA-0183. Проверьте настройки по инструкции, прилагаемой к Вашему оборудованию. Если на экране не появляется никаких символов, проверьте качество соединения устройств.

В режиме вывода «сырых» данных левая кнопка **ZOOM** приостанавливает и возобновляет передачу, кнопка **ENTER** переключает режим отображения между восьмеричными кодами и ASCII, кнопка **CLEAR** завершает процедуру.

Рис. 6.5.2. Настройка подсветки

SYSTEM	TEST
RAN MENU DIM MENU UMPIRIUSES SERIAL PORTS	BRCKGROUND ROM C-CARD TEST C-CARD CONNECTOR

Рис. 6.5.3. Проверка картриджей

Устранение неисправностей

Картплоттер не включается

Убедитесь в наличии нужного напряжения (10–35 В постоянного тока). Проверьте полярность подключения источника питания (см. п. 2.2).

Карплоттер не рассчитывает координаты

Проверьте, не закрыт ли обзор неба для антенны металлическими конструкциями. Если прибор не может определить координаты в течение 15 минут, попробуйте выключить его и включить снова.

Картплоттер не выключается

Если после удержания кнопки **POWER** в нажатом состоянии более 3 секунд прибор не выключается, отсоедините источник питания.

После долгого пребывания на солнце экран становится темным

Отрегулируйте яркость изображения (см. п. 2.3).

Картплоттер не реагирует ни на какие команды

Попробуйте выключить прибор и включить снова. Если это не помогает, выполните стирание памяти (см. п. 6.5.1).

Гарантийные обязательства

Фирма «Фордевинд-Регата» гарантирует безотказную работу картплоттера EXCALIBUR 7 Plus (EXCALIBUR 7 Color) течение 12 месяцев со дня продажи. Если во время этого срока прибор выйдет из строя по причине производственного или технического брака, фирма гарантирует его бесплатный ремонт или замену на новый.

За поломки, произошедшие по вине пользователя вследствие неправильного обращения с прибором, фирма ответственности не несет.

Модель
Серийный номер
Дата продажи
Подпись продавца

ООО «Фордевинд-Регата», 197110, Санкт-Петербург, Левашовский пр. 15А, тел.: (812) 655 59 15, office@fordewind-regatta.ru www.fordewind-regatta.ru

Lorenz Excalibur



- 1. Черный, U_{пит.}
- 2. Красный, +U_{пит.}
- 3. Белый, сигнал «+»
- 4. Зеленый, сигнал «--»

Антенна



- 1. Зеленый
- 2. Коричневый, сигнал «+»
- 3. Желтый 🕇 общий, сигнал «--»
- 4. Серый
- 5. Белый
- 6. Черный, –U_{пит.}
- 7. Красный, +U_{пит.}

